

ONE KBD

Manuale di installazione e uso



Proprietà delle informazioni

© COPYRIGHT 2016, Teledata s.r.l.

Tutti i diritti sono riservati.

Qualsiasi distribuzione, modifica o riproduzione di parti o di tutto il documento è proibita a meno di autorizzazione scritta di Teledata s.r.l. ad eccezione delle seguenti azioni:

- Stampare il documento nella sua forma originale, in totale o parte di esso.
- Trasferire il documento su siti web o altri sistemi elettronici.
- Copiare il contenuto senza modificarlo e riportando Teledata s.r.l. come titolare del copyright.

Attenzione: non è possibile quindi utilizzare il contenuto di questo documento per sviluppare altro contenuto secondo i vostri scopi commerciali, senza l'autorizzazione scritta di Teledata s.r.l.

Richieste di ulteriori copie di questo prodotto o di informazioni tecniche sullo stesso, devono essere indirizzate a:

Teledata s.r.l. 20132 Milano - Italy - Via G.M. Giulietti, 8 Tel.: +39 02 27 201 352 / +39 02 25 92 795 Fax: +39 02 25 93 704 E-mail: info@teledata-i.com

Dichiarazione di conformità

Questa apparecchiatura è stata sviluppata secondo i criteri di qualità, affidabilità e prestazioni adottati dalla Teledata.

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere effettuata a regola d'arte, in accordo con le norme vigenti.

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti delle seguenti Direttive e norme: EMC Directive (EMC) **2004/108/EC** Low Voltage Directive (LVD) **2006/95/EC**



INDICE

1.	Introduzione a questo manuale	5
1.1	Obblighi rispetto a questo manuale	5
1.2	Dati del manuale	5
1.3	Avvertenze per i destinatari del manuale	5
2.	Sicurezza e garanzie	6
2.1	Norme di sicurezza	6
2.2	Uso previsto	6
2.3	Esclusioni di garanzia	6
2.4	Supporto tecnico	6
3.	Identificazione del prodotto	7
3.1	Dati di identificazione del fabbricante	7
3.2	Contenuto dell'imballo	7
3.3	Identificare il modello e il numero di serie	7
4.	Gestione dell'apparato	8
4.1	Trasporto	8
4.2	Condizioni ambientali	8
4.3	Disimballaggio	8
4.4	Sostituzione	8
4.5	Smaltimento	8
5.	Introduzione a OneKBD	9
5.1	Caratteristiche generali	9
5.2	Precauzioni per l'installazione	9
5.3	Dati tecnici	10
5.3.1	Caratteristiche elettriche	10
5.3.2	Caratteristiche funzionali	10
5.3.3	Caratteristiche meccaniche	10
5.3.4	Caratteristiche ambientali	10
6.	Configurazione Hardware	11
6.1	Allestimento sistema OneKBD	11



7.	Layout e connessioni Schema di connessione con TeledataOne			
7.1				
7.1.1	Alimentazione fornita da TeledataOne	12		
7.1.2	Alimentazione esterna	13		
7.2	Descrizione dell'impianto	14		
7.3	Alimentazione	14		
8.	Pannello di controllo	15		
8.1	Led di stato	15		
8.2	Interfaccia grafica	16		
8.3	Tipologie di operatore	17		
9.	Operazioni base per qualsiasi operatore	18		
9.1	Visualizzare informazioni di base	18		
9.1.1	Visualizzare gli eventi	19		
9.1.2	Visualizzare informazioni per l'assistenza	24		
9.2	Log-in	25		
9.2.1	Menu Utente	26		
9.2.2	Menu Configurazione	27		



1. Introduzione a questo manuale

1.1 Obblighi rispetto a questo manuale



Attenzione: questo manuale è parte integrante dello strumento e deve essere custodito per tutta la sua vita. Il manuale deve essere allegato allo strumento in caso di cessione a terzi.

Il manuale deve essere consultato per tutte le situazioni legate al ciclo di vita dello strumento dal momento della sua ricezione fino al momento della sua dismissione.

Deve essere conservato in modo che sia accessibile agli operatori, in un luogo pulito e mantenuto in buone condizioni.

1.2 Dati del manuale

Strumento:OneKBDTitolo:Manuale di Installazione e UsoCodice o edizione:v. 1.0.0 ITAMese e Anno di stampa:GEN 2016Tipologia di manuale:istruzioni originali

1.3 Avvertenze per i destinatari del manuale

Qui sono indicate le convenzioni grafiche adottate nel testo.



Attenzione: operazioni da eseguire con cura o informazioni importanti.



Nota: informazioni importanti, evidenziate al di fuori del testo cui si riferiscono.

Suggerimenti: informazioni pratiche per il buon uso della funzione.



2. Sicurezza e garanzie

2.1 Norme di sicurezza

Le informazioni riportate in questa sezione del manuale hanno l'obiettivo di assicurare che l'apparato sia correttamente installato e maneggiato. Si assume che chiunque abbia a che fare con l'apparato abbia familiarità con i contenuti di questo capitolo.

2.2 Uso previsto

Lo strumento può essere installato e utilizzato solo come descritto in questo manuale e per gli scopi descritti nei materiali commerciali distribuiti da Teledata S.r.l. Può essere collegato alle apparecchiature, componenti e dispositivi di altri fabbricanti solo come raccomandato e permesso in questo manuale o da Teledata S.r.l. direttamente.

Lo strumento è stato progettato, fabbricato e testato per essere conforme agli standard di sicurezza dichiarati. Se durante la progettazione dei sistemi cui si integra, l'installazione e l'uso vengono seguite le istruzioni di questo manuale, lo strumento non costituirà pericolo né per le persone né per cose.

2.3 Esclusioni di garanzia

Teledata non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose conseguenti all'uso dell'apparecchiatura in condizioni diverse da quelle previste.

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato, in stretto accordo con le istruzioni descritte in questo manuale e nel pieno rispetto delle leggi locali, dei codici e dei regolamenti di sicurezza in vigore.

Questo prodotto è garantito contro eventuali difetti dei materiali e della lavorazione per un periodo di **12 mesi dalla data di collaudo**. La garanzia non copre difetti dovuti a:

- Uso improprio ed incuria.
- Danni provocati da agenti atmosferici.
- Atti vandalici.
- Usura dei materiali.

La garanzia si considera decaduta quando il guasto è indotto da un uso improprio o da una procedura operativa non contemplata nel manuale di utilizzo.

2.4 Supporto tecnico

Questo manuale è stato redatto con particolare cura ed è destinato a personale qualificato. Nel caso abbiate domande o richieste tecniche speciali, il nostro personale è disponibile ad assistervi. Invitate una mail o chiamateci, e verrete prontamente indirizzati alla persona in grado di rispondere a tutte le vostre domande e fornirvi assistenza.

Email assistenza: <u>info@teledata-i.com</u> Telefono assistenza: +39 0227201352 Fax assistenza: +39 022593704



3. Identificazione del prodotto

3.1 Dati di identificazione del fabbricante

Teledata s.r.l.

Sede legale: 20132 Milano - Italy - Via G.M. Giulietti, 8 Sede operativa: 20063 Cernusco Sul Naviglio - Italy - Via Brescia, 24 Tel.: +39 02 27 201 352 / +39 02 25 92 795 Fax: +39 02 25 93 704 E-mail: info@teledata-i.com

3.2 Contenuto dell'imballo

Nell'imballo sono contenuti i seguenti oggetti:

Descrizione	Quantità
Tastiera OneKBD	1
Manuale di Installazione e Uso (questo manuale)	1

3.3 Identificare il modello e il numero di serie

All'interno della centralina una targhetta identifica lo strumento e non deve essere rimossa per nessun motivo. Fare riferimento alle informazioni contenute per richiedere assistenza, manutenzione o accessori.



4. Gestione dell'apparato

4.1 Trasporto

Una volta che l'apparato è stato accuratamente imballato ed inscatolato, durante il trasporto occorre adottare le precauzioni tipiche, ossia sistemare e fissare il collo onde evitare ribaltamenti e cadute violenti che possano danneggiare l'apparato e rispettare i limiti di temperatura.

4.2 Condizioni ambientali

Rispettare i limiti di temperatura:

-40° / +70°C per immagazzinamento e trasporto. +5° / +40C per il funzionamento.

4.3 Disimballaggio

Al ricevimento dell'apparato si proceda con cautela al disimballaggio, prestando attenzione al suo smaltimento secondo la normativa vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti.

4.4 Sostituzione

In caso di sostituzione dell'apparato obsoleto, procedere al suo scollegamento e alla seguente connessione del nuovo dispositivo secondo gli schemi di inserzione relativi.

Smaltire il vecchio dispositivo secondo la normativa vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti.

4.5 Smaltimento

Evitare la distruzione tramite incenerimento e lo smaltimento in corsi d'acqua. Il prodotto deve essere smaltito in maniera sicura.

Per ogni prodotto contenente batterie, si deve procedere ad una loro accurata rimozione prima dello smaltimento, facendo attenzione ad evitare corto circuiti. Per lo smaltimento delle batterie, seguire le norme vigenti.



5. Introduzione a OneKBD

5.1 Caratteristiche generali

OneKBD è una tastiera remota progettata, sviluppata e prodotta per l'uso con la centrale di rilevazione incendio TeledataOne.

5.2 Precauzioni per l'installazione

I semiconduttori contenuti nelle schede elettroniche sono sensibili alle cariche elettrostatiche. Per questo motivo si consiglia di maneggiare le schede tenendole per i bordi e di non toccare i componenti elettronici.

Realizzare un'adeguata messa a terra per ridurre il rischio di danni e la sensibilità ai disturbi.

Scollegare sempre la fonte di alimentazione prima di inserire o rimuovere una scheda e prima di effettuare lavori di manutenzione sul pannello di controllo (tranne che per l'aggiornamento del firmware).



5.3 Dati tecnici

5.3.1 Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione	27,6 Vcc
Assorbimento del primario	90mA max.

5.3.2 Caratteristiche funzionali

Tastiera operativa	Schermo tattile	
Segnalazioni ottiche	Led	
Segnalazioni acustiche	Cicalino	
Visualizzazione eventi	480x272 TFT 4,3"	
Log eventi	Max. 850	
Modalità di funzionamento	Presidiata/Non presidiata	
Comunicazione	Bus seriale RS485	
Velocità di colloquio	38400 bps	
Numero massimo di indirizzi	14	
Max lunghezza della linea	500 mt.	
	Cavo dati schermato twistato	
Tipo di cavo	Schermato	

5.3.3 Caratteristiche meccaniche

IP30
Ferro
210x120x30 mm
1kg
Resina epossidica
Nero

5.3.4 Caratteristiche ambientali

Temperatura di immagazzinamento	-40° ÷ +70°C
Temperatura di funzionamento	+5° ÷ +40°C
Umidità relativa di funzionamento	90%



6. Configurazione Hardware

6.1 Allestimento sistema OneKBD

Nel suo massimo allestimento possono essere collegate fino a 8 tastiere in cascata una all'altra.





7. Layout e connessioni

7.1 Schema di connessione con TeledataOne

Sono presenti due tipi di collegamenti con la centrale:

7.1.1 Alimentazione fornita da TeledataOne





7.1.2 Alimentazione esterna





7.2 Descrizione dell'impianto

Di seguito sono descritti i vari collegamenti che è necessario realizzare per allestire l'impianto.

Descrizione collegamenti per schema al punto 7.1.1 :

- Collegare PSOUT della centrale al 24VCC della OneKBD.
- Collegare RS485- della centrale al RS485aL- della OneKBD.
- Collegare RS485+ della centrale al RS485aL+ della OneKBD.
- Collegare GND della centrale al gnd della OneKBD.

Descrizione collegamenti per schema al punto 7.1.2:

- Collegare il positivo dell'alimentatore esterno al 24VCC della OneKBD.
- Collegare il negativo dell'alimentatore esterno al gnd della OneKBD.
- Collegare RS485- della centrale al RS485aL- della OneKBD.
- Collegare RS485+ della centrale al RS485aL+ della OneKBD.
- Collegare GND della centrale al gnd/L della OneKBD.

7.3 Alimentazione

Sono possibili due metodi di alimentazione per le OneKBD:

- Utilizzando l'alimentazione fornita direttamente dalla TeledataOne come visibile nello schema 7.1.1.
- Utilizzando un alimentatore esterno da 27.6V come visibile nello schema 7.1.2.



8. Pannello di controllo

Il pannello di controllo presenta i seguenti elementi:



Area	Descrizione
1	Led di stato
2	Interfaccia grafica (touch screen)

8.1 Led di stato

Sul pannello di controllo sono presenti i seguenti led:

Nome	Colore	Descrizione	
Allarme	Rosso	Incendio in almeno un punto dell'impianto	
Guasto	Giallo	Guasto generico	
Esclusioni	Giallo	Almeno un dispositivi o periferica esclusa	
Usc. Monit. Att.	Giallo	Uscita monitorata attiva	
Escl. Usc. Monit.	Giallo	Uscita monitorata esclusa	
Guasto Usc. Monit.	Giallo	Guasto sull'uscita monitorata	
Guasto CPU	Giallo	Guasto CPU	
Rete	Verde	Presenza alimentazione 220V	
Test	Giallo	Test in corso su almeno un dispositivo	
Tacitato	Giallo	Allarme tacitato	
Attiv. Estinzione	Giallo	Circuito estinzione attivato (attualmente non disponibile)	
Ril. Eststinzione	Giallo	Circuito estinzione disattivato (attualmente non disponibile)	



Nome	Colore	Descrizione
Est. Fuori servizio	Giallo	Circuito estinzione guasto (attualmente non disponibile)
Blocco forzato Est.	Giallo	Circuito estinzione bloccato (attualmente non disponibile)

8.2 Interfaccia grafica

I seguenti elementi sono sempre visualizzati in tutti i menu:



Area	Descrizione
1	Nome pagina
2	Data e ora della centrale
3	Contenuto specifico della pagina
4	Pulsante di uscita
5	Pulsante Indietro



8.3 Tipologie di operatore

La centrale può essere utilizzata da due diverse tipologie di operatore:

- Utente che può:
 - > Visualizzare gli eventi rilevati sull'impianto
 - Tacitare gli allarmi e la centrale
 - Resettare gli allarmi e la centrale
 - Visualizzare i dati relativi all'assistenza.
 - Eseguire l'evacuazione(presente solo in caso di allarme).
- Programmatore che può:
 - Salvare l'indirizzo della OneKBD.
 - > Impostare la funzionalità di terminale di controllo per Presidiata / non Presidiata

Ciascun operatore può accedere solo alle schermate necessarie a eseguire le operazioni di propria competenza.

Mentre qualsiasi operatore può visualizzare lo stato dell'impianto e gli eventi in corso perché queste operazioni sono accessibili direttamente dalla pagina Principale, non protetta da codice di accesso.



9. Operazioni base per qualsiasi operatore

9.1 Visualizzare informazioni di base

All'accensione, in assenza di eventi, viene visualizzata la Pagina iniziale:



Premere su Menu Principale per visualizzarlo:

Principale 10/05/2012 12.2			
Allarmi Guasti 000 000		Esclusioni Test 000 000	
Q Storico		? Assist	enza
LOG-IN			BACK

I menu in questa pagina sono accessibili senza digitare alcun codice, nel caso di non utilizzo per tempi superiori al minuto il sistema ritorna alla pagina iniziale.

Menu	Funzione
Storico	Apre il menu Storico.
Assistenza	Apre la pagina Assistenza.



In presenza di qualsiasi tipo di evento, all'accensione viene visualizzata la pagina **Eventi in** corso.

Allarmi in Cor	S0			02/05/2	012 23.10	
Allarmi 003	Guasti 000	ti Esclusioni			Test 000	
26/03/13 16:00	ALLARM Atrio Pr	E – Loo incipale	p 01	Sens. 0	01	
26/03/13 16:00	ALLARM Atrio Pr	ALLARME – Loop 01 Sens. 006 Atrio Principale				
Log-In			>	Taci	itazione	

Campi	
Campo	Descrizione
Allarmi	Visualizza il numero di dispositivi in allarme.
Guasti	Visualizza il numero di dispositivi in stato di guasto
Esclusioni	Visualizza il numero di dispositivi esclusioni.
Test	Visualizza il numero di dispositivi in stato di test.
Opzioni	
Opzione	Funzione
Log-in	Per accedere alle funzioni della centrale con un codice di accesso.
<>	Per scorrere le pagine che visualizzano tutti gli eventi.
Tacitazione	Per tacitare il cicalino della centrale (ma non i dispositivi in allarme).

9.1.1 Visualizzare gli eventi

Menu Principale -> Storico



Il menu Storico permette di visualizzare gli eventi registrati per categoria.



Visione Storico		10/05/2012 12.25
E Tutti	<u>ش</u> Allarmi	× Guasti
7 Data	C Loop	Zona
LOG-OUT		BACK

Procedure

Per visualizzare tutti gli eventi:

• Selezionare Tutti: viene visualizzato un elenco di tutti gli eventi.

Storico Completo		10/05/2012 12.25				
01/03/2013 14:06	INCENDIO – Loop 1 Sensore 025 C01 Centrale Termica Principale Nord					
01/03/2013 14:06	GUASTO – Mancanza Rete					
01/03/2013 14:06	WALK TEST – Ok Loop 1 Sensore 245 Cucina Principale					
Log-Out	<	1 di 444	>	Back		

Per visualizzare tutti gli allarmi:

• Selezionare Allarmi: viene visualizzato un elenco di tutti gli allarmi.

Storico Allarmi	10/05/2012 12.2	5				
01/03/2013 14:06	INCENDIO – Loop 1 Sensore 025 C01 Centrale Termica Principale Nord					
01/03/2013 14:06	INCENDIO – Loop 1 Sensore 245 C01 Centrale Termica Principale Nord					
01/03/2013 14:06	WALK TEST - Ok Loop 1 Sensore 245 Cucina Principale					
Log-Out	1 di 444 > Back					



Per visualizzare tutti i guasti:

• Selezionare Guasti: viene visualizzato un elenco di tutti i guasti.



Per visualizzare gli eventi di un giorno specifico:

• Selezionare Data: viene visualizzato la schermata dello Storico per Data.

Storico per D	05/2012 12.25			
	^	\wedge	~	
	01	03	2013	
	\sim	\sim	\sim	
LOG-OUT			SALVA	BACK

- Impostare la data del giorno per cui si desidera visualizzare gli eventi.
- Premere **Salva** per confermare: vengono visualizzati tutti gli eventi del giorno selezionato.



Storico Guasti	10/05/2012 12.25
01/03/2013 14:06	GUASTO – Alimentazione Batteria
01/03/2013 14:06	GUASTO – Mancanza Rete
01/03/2013 14:06	GUASTO - Corto Loop n. 1
Log-Out	1 di 444 > Back

Per visualizzare gli eventi di un loop specifico:

• Selezionare Loop: viene visualizzato la schermata dello Storico per Loop.

Storico per Loop 10/05/2012 12.25										
					_00p)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOG-0	UT								E	BACK

• Selezionare il loop per cui si desidera visualizzare gli eventi.

Storico Loop n. 1	10/05/2012 12.25				
01/03/2013 14:06	INCENDIO – Loop 1 Sensore 025 C01 Centrale Termica Principale Nord				
01/03/2013 14:06	INCENDIO – Loop 1 Sensore 245 C01 Centrale Termica Principale Nord				
01/03/2013 14:06	WALK TEST – Ok Loop 1 Sensore 245 Cucina Principale				
Log-Out	1 di 444 > Back				



Per visualizzare gli eventi di una zona specifica:

• Selezionare Zona: viene visualizzato la schermata dello Storico per Zona.

Storic	o per Z	05/2012	2 12.25				
217	218	219	220	[] 221	222	223	\wedge
224	225	226	227	228	229	[] 230	
231	232	233	234	235	236	237	\sim
LOG-	OUT					BA	ск

• Selezionare la zona per cui si desidera visualizzare gli eventi.

Storico Sala Mac	chine	10/05/2012 12.25			
01/03/2013 14:06	INCENDIO – Loop 1 Sensore 025 C01 Centrale Termica Principale Nord				
01/03/2013 14:06	INCENDIO – Loop 1 Sensore 245 C01 Centrale Termica Principale Nord				
01/03/2013 14:06	WALK TEST – Ok Loop 1 Sensore 245 Cucina Principale				
Log-Out	< 1 di 444 >	Back			





Visualizzare informazioni per l'assistenza

Menu Principale -> Assistenza

In questa pagina son	o visualizzate l	e informazioni	necessarie	per	ricevere	assistenza.	
Assistenza		10/05/20	012 12.25				
	Assistenza						
Teledat	a Milano +39 ()227201352					
Versione TkbOne :							
Versione Slave n.1:	1.1.A 0 Ver	Versione Slave n.2: 1.1.A0					
Versione Slave n.3	rsione Slave n.	.4:1.1.A0					
LOG-OUT			BACK				



9.2 Log-in

Menu Principale -> Log-in

Principale		10/05/2012 12.25			
Allarmi	Guasti	Esclusioni	Test		
C	rico	? Assistenza			
LOG-IN			BACK		

Impostazioni di default

Di default, se la OneKBD non è in collegamento, sono impostati i seguenti codici:

- Profilo Utente: 98765
- Profilo Configurazione: 56789

Procedura

- 1. Inserire le cinque cifre del codice.
- 2. Premere **OK** per confermare: a seconda del codice inserito viene visualizzato il relativo menu.







Campo	Descrizione
Eventi	Visualizza lo storico eventi suddiviso in Tutti, Allarmi, Guasti, Data, Loop, Zona.
Assistenza	Visualizza la pagina con i dati della ditta che è stata inserita.
Tacitazione	Permette di spegnere il cicalio/sirene della centrale.
Reset	Permette di eseguire un reset centrale.
Evacuazione	Permette di attivare/disattivare l'evacuazione(visibile SOLO in presenza di allarmi).
Log-Out	Permette di tornare alla pagina iniziale.
Back	Permette di tornare alla pagina precedente.



9.2.2 Menu Configurazione

Indirizzo	10/()5/2015	11:33
Terminale di Controllo		Si	No
Indirizzo TkbOne			>
Log-Out		Bac	k

In questo menù è possibile scegliere l'indirizzo da impostare per la OneKBD.

Indirizzo 10/0						5/2012	2 12.25				
Indirizzo TkbOne				00	0006))					\sim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Canc.	INVIO
Log-Out								Ba	ck		

Procedura

- 1. Scegliere il numero dell'indirizzo.
- 2. Selezionare il tasto INVIO.
- 3. Uscire dal menu di configurazione con il tasto Log-Out.

Anche sulla centrale TeledataOne deve essere impostato il numero di periferiche collegate.

Se le operazioni appena descritte non vengono eseguite la OneKBD non risulta collegata alla TeledataOne e quindi non è possibile visualizzare lo storico eventi e mandare comandi alla centrale.