

DVR IP Ibrido H.264 DVR PROFESSIONALE



VER. 1.2 2-2014 ITA

Avvertenze importanti

- Impostare il selettore di voltaggio (115/230V) sul valore locale.
- Maneggiare con cura, evitare di far cadere il dispositivo.
- Collocare il dispositivo in un apposito rack o su una superficie solida e stabile.
- Non usare in ambienti esterni. Non collocare in ambienti umidi o polverosi. Non esporre a oli o fumi.
- Non collocare in una zona con scarsa ventilazione o nelle vicinanze di un fuoco o di altre fonti di calore. In questi casi il dispositivo può danneggiarsi o possono verificarsi incendi o folgorazioni.
- Se è necessario pulire il dispositivo, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di rimuovere la copertura superiore. Non usare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.
- Spegnere sempre il dispositivo prima di collegare o scollegare accessori, a eccezione dei dispositivi USB.





Questo simbolo segnala la presenza nella documentazione allegata al dispositivo di istruzioni importanti sul suo uso e manutenzione.



Questo simbolo segnala la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del dispositivo, con un voltaggio tale da provocare folgorazioni.

Informazioni importanti

Prima di usare il dispositivo leggere tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale. Conservare questo manuale per futuro riferimento. Conservare la fattura di vendita originale per usufruire della garanzia. Durante il disimballaggio, controllare che non ci siano parti danneggiate o mancanti. Se alcune parti dovessero risultare mancanti o danneggiate, NON INSTALLARE NÉ USARE QUESTO PRODOTTO. Rivolgersi al rivenditore per richiedere assistenza.

Montaggio a rack

Fare riferimento alle indicazioni del costruttore o del rivenditore del rack per conoscere la corretta procedura di montaggio e i componenti da utilizzare. Distribuire il peso in maniera omogenea e assicurarsi che le parti siano fissate stabilmente. Assicurarsi che ci sia un adeguato passaggio d'aria tra i dispositivi nel rack. La temperatura massima di esercizio per i dispositivi montati a rack è di 40 °C. Controllare le specifiche di alimentazione sulla targa del dispositivo al fine di evitare sovraccarichi. Il collegamento a terra deve essere correttamente realizzato.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA DEL DISPOSITIVO RTC SULLA SCHEDA PRINCIPALE VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO DIVERSO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN MANIERA CORRETTA.





Indice dei contenuti

1.	Pan	oramica	1	
2.	Inst	Installazione del sistema2		
	2.1	Collocazione dell'unità	2	
	2.2	Selezione del formato video	2	
	2.3	Collegamento di altri dispositivi all'unità	2	
	2.4	Connessioni sul pannello posteriore	3	
3.	Con	figurazione generale del sistema	6	
	3.1	Pannello frontale	6	
		3.1.1 Descrizione dei led	6	
		3.1.2 Descrizione dei tasti	7	
	3.2	Menu delle impostazioni	10	
		3.2.1 Gestione degli utenti	10	
	3.3	Accendere e spegnere l'unità	12	
		3.3.1 Scansione automatica dei dischi rigidi	13	
	3.4	Data e ora	15	
		3.4.1 Impostazioni di data e ora	15	
		3.4.2 Ora legale	16	
		3.4.3 Server NTP	16	
	3.5	Configurazione delle telecamere IP	18	
		3.5.1 Informazioni sulla telecamera	18	
		3.5.2 Configurazione della connessione	19	
		3.5.3 Configurazione della telecamera	20	
		3.5.4 Attivazione della telecamera	21	
		3.5.5 Stato della telecamera	21	
		3.5.6 Copia delle impostazioni	21	
	3.6	Programmazione delle registrazioni e qualità delle immagini	22	
		3.6.1 Programmazione delle registrazioni	22	
		3.6.2 Qualità delle immagini preimpostata	23	
		3.6.3 Qualità delle immagini personalizzata	23	
		3.6.4 Registrazione solo in caso di eventi	23	
		3.6.5 Impostazione di ezRecord	24	
		3.6.6 Periodo di conservazione delle immagini	25	
		3.6.7 Registrazione del preallarme	26	
		3.6.8 Registrazione circolare	26	
		3.6.9 Registrazione audio	27	
		3.6.10 Cancellazione dei dati	27	
		Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA Pagina i		

	4.	Funzioni principali	28
	4.1	Visualizzazione in diretta e riproduzione delle registrazioni	28
		4.1.1 Modalità di visualizzazione	28
		4.1.2 Zoom digitale	29
		4.1.3 Fermo immagine di video in diretta	30
		4.1.4 Riproduzione delle registrazioni	30
		4.1.5 Registrazione di istantanee	31
	4.2	Visualizzazione in sequenza	31
		4.2.1 Visualizzazione in sequenza sul monitor principale (1° e 2°)	31
		4.2.2 Visualizzazione in sequenza sul monitor di chiamata	32
	4.3	Ricerca delle registrazioni	32
		4.3.1 Ricerca per data e ora	33
		4.3.2 Ricerca da calendario	34
		4.3.3 Smart Search	35
		4.3.4 Ricerca per evento	36
		4.3.5 Ricerca panoramica	37
	4.4	Esportazione dei video	38
		4.4.1 Esportazione dei video dal menu impostazioni	38
		4.4.1.1 Selezione del dispositivo di archiviazione esterno	38
		4.4.1.2 Selezione dei video da esportare	39
		4.4.1.3 Firma digitale	40
		4.4.1.4 Cancellazione di un disco	40
		4.4.2 Esportazione rapida dei video dal pannello frontale	40
		4.4.2.1 Introduzione a ezBurn	41
		4.4.2.2 Esportazione di video normali	41
		4.4.2.3 Esportazione di video collegati a eventi	42
	4.5	Controllo Dome	43
		4.5.1 Collegamento di una telecamera a cupola	43
		4.5.2 Configurazione del protocollo	43
		4.5.3 Impostazioni RS-485	44
		4.5.4 Controllo delle telecamere a cupola	44
		4.5.5 Impostazione delle posizioni predefinite	45
		4.5.6 Richiamo delle posizioni predefinite	46
		4.5.7 Visualizzazione in sequenza di tutte le posizioni predefinite	46
	4.6	Funzione UPnP	48
		4.6.1 Configurazione del DVR e del PC	48
		4.6.2 Funzione UPnP NAT Traversal	49
	4.7	Esportazione del log di sistema	50
5.	Soft	ware di monitoraggio remoto	51
	5.1	Requisiti di sistema per il monitoraggio remoto	51
		Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA	

5.2	Installa	azione del software	52	
	5.2.1	Modificare le impostazioni Internet	52	
	5.2.2	Installare il software di monitoraggio remoto	54	
		5.2.2.1 Effettuare il login/logout	55	
		5.2.2.2 Aggiornamenti software	56	
5.3	Funzio	oni principali del monitoraggio remoto	57	
	5.3.1	Visualizzazione di immagini in diretta	57	
		5.3.1.1 Selezionare la modalità di visualizzazione	57	
		5.3.1.2 Controllare le telecamere con Controllo Dome	57	
		5.3.1.3 Zoom digitale	59	
		5.3.1.4 Attivazione manuale degli output a relè	59	
	5.3.2	Registrazione istantanea	60	
		5.3.2.1 Registrare un video con Instant Recording	60	
		5.3.2.2 Riproduzione di video registrati con Instant Recording	60	
	5.3.3	Riproduzione dei video	61	
		5.3.3.1 Riprodurre un video da remoto	61	
		5.3.3.2 Riprodurre un file DRV salvato in locale	62	
		5.3.3.3 Controlli durante la riproduzione	62	
	5.3.4	Verifica della firma digitale	63	
	5.3.5	Ricerca di video dall'elenco degli eventi	63	
	5.3.6	Istantanee dello schermo (Snapshot)	63	
	5.3.7	Integrità dei dischi rigidi (Health Status)	64	
	5.3.8	Streaming normale e doppio	64	
	5.3.9	Aggiornamento del software e riavvio del DVR da remoto	65	
	5.3.10	Risoluzione dei problemi del software di monitoraggio remoto	66	
Append	dice A:	Dischi rigidi consigliati	68	
Append	dice B:	Telecomando	69	
Append	dice C:	Funzionamento con un mouse USB	71	
Funz	zioni sp	eciali	71	
Append	Appendice D: Controlli da tastiera73			
Append	Appendice E: Controllo jog/shuttle73			
Appendice F: Installazione di una telecamera IP76				





1. Panoramica

Il **DVR IP Ibrido H.264** è un videoregistratore di rete di alta qualità che unisce le caratteristiche di un registratore audio/video con funzione timelapse a quelle di un multiplexer e di un server video, creando un'unica soluzione per la videosicurezza.

La tecnologia del **DVR IP Ibrido H.264** consente l'utilizzo simultaneo di telecamere IP e telecamere analogiche. La modalità di compressione per le telecamere IP è, a seconda della configurazione, H.264 o MJPEG, mentre per le telecamere analogiche è H.264. Grazie all'interfaccia grafica, i controlli durante il monitoraggio sono ottimali.

Sul **DVR IP Ibrido H.264** è stato preinstallato un software per la visualizzazione e la configurazione remote. Si tratta di un plug-in per il browser Web che permette all'utente di visualizzare immagini, in diretta o registrate, e di configurare il dispositivo da remoto. Il software risiede sul **DVR IP Ibrido H.264** e può essere utilizzato con computer Windows su una LAN, una WAN o via Internet. Questo semplifica l'installazione e la manutenzione dei componenti software e assicura che tutti gli utenti remoti usino lo stesso software.





2. Installazione del sistema

Di seguito viene descritta la procedura di installazione del sistema. Si prega di attenersi alle istruzioni.

Per evitare perdite di dati o danni al dispositivo causati da improvvisi sbalzi di tensione, è consigliabile usare un gruppo statico di continuità.

2.1 Collocazione dell'unità

Per prima cosa, collocare o montare il DVR in una posizione adeguata e assicurarsi che sia spento prima di effettuare alcuna connessione. La posizione scelta dovrebbe garantire un'adeguata ventilazione dell'unità, così da proteggerla da surriscaldamenti. La temperatura massima dell'ambiente di esercizio è di 40°C.

L'unità è dotata di un sistema che trasferisce il calore dal suo interno all'involucro esterno, in particolare al lato inferiore.



NOTA: Assicurarsi che i piedini di gomma siano correttamente montati e che ci sia spazio per la circolazione dell'aria sotto l'unità.

2.2 Selezione del formato video

Il DVR può funzionare sia con il formato NTSC che con il formato PAL. Il commutatore tra i due formati si trova sul pannello posteriore.



2.3 Collegamento di altri dispositivi all'unità

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni da seguire prima di effettuare collegamenti al DVR.

Collegamento di dispositivi fissi

Collegare le telecamere e almeno un monitor principale prima di accendere l'unità. Se necessario, collegare un monitor di chiamata per visualizzare in sequenza a schermo intero tutte le telecamere analogiche installate.





Collegamento di dispositivi temporanei

Collegare i dispositivi temporanei, quali chiavi USB o altri dispositivi USB, solo dopo aver acceso l'unità. Il DVR, infatti, è in grado di riconoscere eventuali dispositivi esterni solo dopo che la procedura di accensione è stata completata.

2.4 Connessioni sul pannello posteriore

Di seguito vengono descritti i connettori presenti sul pannello posteriore.

Main Monitor (BNC)

Connettore BNC per il collegamento del monitor principale. Sul monitor principale è possibile visualizzare le immagini in diretta o registrate, in modalità a schermo intero o finestre multiple.



Call Monitor (BNC)

Il monitor di chiamata è usato per visualizzare in sequenza tutte le telecamere analogiche a schermo intero. Il monitor di chiamata deve essere collegato al DVR attraverso un connettore BNC.

VGA Output

Consente di collegare un monitor principale VGA.



Digital Output

Consente di collegare un monitor con trasferimento digitale dei dati, per una qualità ottimale.





Video Input

Connettori BNC per la connessione in ingresso delle telecamere.



Video Out

Connettori BNC per la connessione in uscita delle telecamere.

Main Audio Out

Sul DVR è presente un'uscita audio principale per la connessione di dispositivi audio, per esempio un diffusore amplificato.



In questa porta è presente una serie di terminali per il collegamento di ingressi audio separati per canale. Consentono la registrazione del sonoro e la comunicazione in senso bidirezionale. Per maggiori dettagli sulla piedinatura fare riferimento al documento **Setup Guide**.





ALARM I/O e RS-485

Ingressi/uscite degli allarmi e porta RS-485 per il collegamento ad altri dispositivi. La piedinatura cambia a seconda del numero di canali presenti sul DVR. Per maggiori dettagli sulla piedinatura fare riferimento al documento **Setup Guide**.



Le immagini del DVR possono essere visualizzate attraverso una LAN o su Internet, usando Internet Explorer.

Connessione USB

La porta USB 2.0 sul pannello posteriore consente di collegare un dispositivo USB esterno, come una chiavetta o un mouse.

<u>e-SATA</u>

Consente di collegare un dispositivo di archiviazione e-SATA per espandere lo spazio disponibile sul disco interno del DVR.











Porte PoE (opzionali)

Consentono di collegare direttamente fino a quattro telecamere IP. Le telecamere IP possono essere di tipo Plug and Play se questa funzione è abilitata nel menu impostazioni.



Presa di alimentazione

Usare il cavo di alimentazione fornito con il DVR.





NOTA: L'uso di cavi di alimentazione diversi può provocare sovraccarichi.







3. Configurazione generale del sistema

Prima di accendere il DVR è necessario eseguire una configurazione di base. Di seguito vengono descritti i tasti presenti sul pannello frontale e le principali procedure.

La figura in basso mostra lo schema di visualizzazione delle informazioni a schermo. Il nome identificativo del canale viene mostrato nella parte superiore del riquadro, sia in modalità a schermo intero che in modalità multicanale. La barra di stato nella parte inferiore dello schermo mostra lo stato attuale del DVR e la data/ora. Muovere il cursore su un'icona della barra di stato per visualizzarne la descrizione. Per maggiori informazioni sulle icone fare riferimento al documento **Setup Guide**.

CH1	CH2
CH3	CH4
2010/12/09 04:31:22 PM	

3.1 Pannello frontale

Dal pannello frontale è possibile controllare l'unità e impostare le funzioni programmabili.

3.1.1 Descrizione dei led

Di seguito vengono descritti i led presenti sul pannello frontale del DVR.



Led di rete

Si accende quando il DVR è collegato a una rete. Lampeggia quando è in corso un trasferimento di dati.



Led REC (Registrazione)

Lampeggia quando è in corso una registrazione.

<u>Led degli allarmi</u>

Si accende quando un allarme è attivo.





3.1.2 Descrizione dei tasti

Di seguito vengono descritti i tasti presenti sul pannello frontale del DVR, usati per le principali funzioni.

Per una descrizione grafica dei tasti fare riferimento al documento **Setup** *Guide*.

POWER

- Dopo aver collegato correttamente il cavo di alimentazione, premere questo tasto per accendere l'unità.
- Tenere premuto per spegnere rapidamente il DVR.

<u>CHANNEL</u>

- In modalità Live o Playback, premere un tasto CHANNEL per vedere le corrispondenti immagini a schermo intero. Il numero di tasti CHANNEL corrisponde al numero di telecamere supportate dall'unità.
- In modalità Controllo Dome, il tasto 1 mostra il menu dei preset. I tasti 11-16 permettono il richiamo rapido dei preset 1-6.

COPY/CALL

- In modalità Live, premere una volta per controllare il monitor di chiamata.
- Tenere premuto per tre secondi per controllare il secondo monitor principale.
- In modalità Playback, permette di selezionare i punti di inizio e fino del video da esportare. Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo Esportazione dei video.

<u>IP</u>

Premere per visualizzare le telecamere IP. Il pulsante si illumina. Usare i tasti dei canali per visualizzare le singole telecamere IP a schermo intero. Premere di nuovo per uscire dalla modalità di visualizzazione telecamere IP. Il pulsante si spegne.

DOME

Attiva la modalità Controllo Dome. Per maggiori dettagli sulle azioni possibili fare riferimento al paragrafo Controllo Dome.

<u>MODE</u>





Se premuto ripetutamente, cambia la modalità di visualizzazione del monitor principale. A seconda del monitor installato, sono disponibili diverse modalità di visualizzazione: a schermo intero e a 2, 4, 8, 9, 12, 16 o 20 finestre. Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo Modalità di visualizzazione.

<u>PLAY</u>

Commuta tra le immagini in diretta e quelle registrate.



NOTA: Le immagini degli ultimi 5-10 minuti non possono essere riprodotte perché si trovano ancora nella memoria temporanea dell'unità.

<u>FREEZE</u>

- In modalità Live, produce un fermo immagine. Le informazioni di data/ora visibili sul monitor continuano ad aggiornarsi, così come eventuali registrazioni in corso. Premere nuovamente per tornare alla modalità Live.
- In modalità Playback, mette in pausa la registrazione. Premere SINISTRA/DESTRA per far scorrere il video indietro/avanti un fotogramma alla volta. Premere ancora FREEZE per riprendere la riproduzione.

SEQ (Sequenza)

Avvia la visualizzazione in sequenza di tutte le telecamere installate.

<u>SEARCH</u>

Mostra il menu di ricerca delle registrazioni per data, ora, eventi o testuale.

<u>MENU</u>

Mostra in sovrimpressione il menu delle impostazioni.

Tasti di direzione

- In modalità Zoom funzionano come normali tasti di direzione.
- Nel menu impostazioni usare i tasti SINISTRA/DESTRA per spostare il cursore sul campo precedente o successivo. Per modificare il valore all'interno di un campo, usare i tasti SU/GIÙ.

<u>ESC</u>

• Annulla un'azione, esce da una modalità o esce dal menu impostazioni senza modificare le impostazioni esistenti.





• Se la protezione con password non è stata abilitata, premere ESC per cinque secondi per bloccare il sistema. Premere ancora per cinque secondi per sbloccarlo.



NOTA: Accedere al menu impostazioni e selezionare <System> → <User Management> per abilitare o disabilitare la protezione con password.

ENTER / ZOOM

- Nel menu impostazioni premere per salvare le impostazioni. Nelle interfacce di selezione premere per confermare la selezione.
- Nella modalità di visualizzazione Live a schermo intero, premere per ingrandire 2x l'immagine. Premere ancora per annullare.

JOG / SHUTTLE (solo su alcuni modelli)

La manopola per il jog/shuttle, mostrata nell'immagine a destra, comprende una ghiera per lo shuttle al cui interno si trova un disco per il jog. Permette un ampio controllo della riproduzione dei video. Si noti che la manopola è attiva solo quando il DVR è in modalità Playback.

Per maggiori informazioni fare riferimento all'Appendice E: Controlli jog/shuttle.







3.2 Menu delle impostazioni

La configurazione del DVR può essere modificata in maniera intuitiva attraverso l'interfaccia grafica del menu in sovrimpressione. È anche possibile usare un mouse USB e operare con la stessa comodità di un PC. Premere il tasto MENU e selezionare un account per il login.

Inserire la password. La password preimpostata per l'account di amministratore (admin) è 1234.



NOTA: Si consiglia di modificare la password per evitare accessi non autorizzati.

Un'icona sulla barra di stato mostra i diritti di accesso dell'account utilizzato. Se non è stato effettuato il login, l'icona mostra un account ospite. Se l'utente ha effettuato il login, viene mostrato anche il suo livello di accesso (1-8).

Una volta effettuato il login, l'utente può accedere anche alle altre funzioni senza dover rieffettuare il login. Il logout viene effettuato in due modi: manualmente, premendo il tasto ESC in modalità Live, o automaticamente, se non viene premuto alcun tasto per un intervallo di tempo predefinito (preimpostato su cinque minuti) sia in modalità Live che Menu.

3.2.1 Gestione degli utenti

II DVR permette di creare fino a sette utenti con livelli di accesso personalizzati. Non è possibile personalizzare l'account admin preimpostato. Dal menu principale, selezionare <System> \rightarrow <User Management>. Compare il seguente menu:

User Management	
Password Protection	On
Auto Logout	300 Sec
Account Setup	
Permission Setup	
Load Default Setting	No

Password Protection

Selezionare <On> se si vuole che il sistema richieda nome utente e password per accedere alle funzioni elencate nel menu Authority Setup. Selezionare <Off> per consentire libero accesso.





Auto Logout

Impostare il tempo massimo di inattività dell'operatore prima che venga effettuato il logout automatico.

Account Setup

Permette di personalizzare un account, le password e le autorizzazioni utente. Il nome account distingue tra maiuscole e minuscole. Il livello di autorizzazione va da 1, il più basso, a 8, il più alto. In alternativa, selezionare <Disattiva> per disabilitare l'account. Se necessario, è possibile aggiungere una seconda password.



NOTA: Il nome utente e le autorizzazioni dell'account amministratore preimpostato non possono essere modificati.

Permission Setup

Permette di impostare il livello di accesso necessario per accedere alle funzioni di questo menu. Analogamente al livello di autorizzazione utente definito in <Account Setup>, anche il livello di accesso varia da 1 a 8. Gli utenti potranno accedere solo alle funzioni che sono a un livello di accesso uguale o inferiore al loro livello. In alternativa, selezionare <Disattiva> per consentire libero accesso.



NOTA: La voce <Menu Access> non può essere impostata su <Disable>.

Quando un account non ha permessi sufficienti per accedere a una funzione, sullo schermo compare un messaggio di errore.

Load Default Setting

Selezionare <Yes> per caricare le impostazioni di fabbrica.





3.3 Accendere e spegnere l'unità

Quando è necessario spegnere il DVR, si prega di seguire le corrette procedure di accensione e spegnimento per evitare danni all'unità.

Per accendere l'unità:

Controllare le caratteristiche della rete di alimentazione prima di inserire la spina (il valore corretto è tra AC110V e AC240V). Accendere l'unità premendo il tasto POWER sul pannello frontale.

Sul monitor compaiono una barra colorata e le informazioni di diagnostica del sistema, che scompaiono una volta completato l'avvio.

Per riavviare / spegnere l'unità:

Premere MENU e inserire nome utente e password di un account con diritti sufficienti per aprire il menu delle impostazioni. Dal menu principale selezionare <Shutdown> e premere ENTER. Compare il seguente menu:

	Shutdown	
Power Off		
Reboot		
Power Key Privilege	Aut	h
Auto Rebooting	0	ff
Rebooting Time	AM 12:0	0

Power Off

Spegne l'unità. Non interrompere l'alimentazione fino alla comparsa del messaggio "You can safely turn off DVR now!"

<u>Reboot</u>

Riavvia l'unità. Il riavvio è completo quando scompaiono la barra colorata e le informazioni di diagnostica di sistema.

Power Key Privilege

Imposta lo spegnimento rapido dell'unità attraverso la pressione prolungata del tasto POWER. <Auth>: richiede il login di un utente autorizzato quando la protezione è abilitata. <Confirm>: chiede conferma. <Direct>: spegne direttamente il DVR. <Disable>: disabilita la funzione di spegnimento rapido.





Auto Rebooting

È possibile fare riavviare il sistema automaticamente una volta al giorno/settimana a un'ora predefinita per garantire una maggiore stabilità. Selezionare <Off> per disabilitare la funzione di riavvio automatico.

Rebooting Time

Se la funzione di riavvio automatico è abilitata, selezionare l'intervallo di tempo desiderato tra un riavvio e il successivo.

3.3.1 Scansione automatica dei dischi rigidi

Se durante la registrazione viene riscontrato un errore nel file system, il DVR si riavvia ed effettua una scansione automatica dei dischi rigidi. Se per qualsiasi motivo la scansione dà esito negativo, il disco rigido deve essere formattato.

NOTA: Se si desidera che la scansione venga effettuata anche in seguito a un'interruzione di corrente, accedere al menu impostazioni con un account autorizzato, selezionare <Database> e impostare <Repair On Power Loss> su <On>. La scansione automatica verrà effettuata ogni volta che il DVR si riavvia dopo un'interruzione di corrente e ogni volta che riscontra un errore nel file system.

Di seguito sono descritte le possibili azioni che l'operatore può eseguire durante una scansione dei dischi:

- Interrompere la scansione dischi: È possibile interrompere la scansione in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.
- **Tempo limite**: Se la scansione dura un tempo maggiore del valore preimpostato (3 ore per dischi da 1TB, 6 ore per dischi da 2TB, ecc.), l'unità la considera non riuscita, la interrompe e si riavvia automaticamente.
- Formattare un disco: Se la scansione non è riuscita, il sistema segnala l'errore e chiede all'utente conferma prima di formattare il disco rigido. Se la protezione con password è abilitata, per formattare il disco è necessario effettuare il login con un account autorizzato. Se l'utente annulla l'operazione o non risponde entro cinque minuti, il disco su cui sono stati rilevati errori viene contrassegnato come non valido (NG HDD). Un disco non valido è presente fisicamente nel DVR, ma viene ignorato dal database.





 Ripristinare un disco non valido (NG HDD): Aprire il menu impostazioni con un account autorizzato e selezionare <Database>. Selezionare <Internal Disks> e individuare il disco non valido nella lista. Nella colonna <Action> selezionare <Format>. Il disco viene formattato. In seguito selezionare <Add> per aggiungere il disco formattato al database del DVR.

NOTA: Le azioni sopra descritte vengono registrate nel log di sistema.





3.4 Data e ora

È possibile impostare la data, l'ora e altri parametri visualizzati in sovrimpressione dal menu <System>. L'accesso a questo menu è consentito solo agli account con diritti sufficienti. Nel menu impostazioni selezionare <System> e premere ENTER, quindi selezionare <Date/Time>. Si apre il menu di configurazione data/ora, raffigurato di seguito:

Date/Time	
Date Time Time Zone Date/Time Display Date Display Mode Time Display Mode Daylight Saving Time Setup Network Time Protocol Setup	2010/12/07 04:31:22 PM PM 10:39:26 Off 1 Row Y/M/D 12 HR

3.4.1 Impostazioni di data e ora

Date / Time

Selezionare <Date> o <Time> e premere ENTER. Usare i tasti SINISTRA/DESTRA per spostare il cursore sul campo precedente o successivo, ENTER per selezionare un elemento e SU/GIÙ per modificare il valore.



NOTA: Le nuove impostazioni di data/ora vengono applicate alle nuove registrazioni. La data e ora di video già registrati non vengono modificate.



NOTA: In caso si rendesse necessario modificare le impostazioni di data/ora, si raccomanda di formattare i dischi rigidi per evitare problemi di corruzione del database.

Date/Time Display

La visualizzazione in sovrimpressione della data/ora può essere impostata su una riga o due righe. Usare i tasti SU/GIÙ per modificare l'impostazione.

Date Display Mode

È possibile impostare il formato di visualizzazione della data. Sono disponibili tre opzioni: <Y/M/D>, <M/D/Y> o <D/M/Y>. Dove Y: anno, M: mese e D:





giorno.

Spostare il cursore sul campo del formato e premere ENTER. Il campo inizia a lampeggiare. Usare i tasti SU/GIÙ per modificare il formato.

Time Display Mode

È possibile impostare il formato di visualizzazione dell'ora su <12 HR> o <24 HR>. Usare i tasti SU/GIÙ per modificare il formato.

3.4.2 Ora legale

Daylight Saving Time

Permette di passare automaticamente all'ora legale. Selezionare <On> per abilitare la funzione o <Off> per disabilitarla.

Se la funzione è disabilitata, le voci <DST Start / End time> e <DST Bias> sono inattive e non possono essere modificate.



NOTA: Se questa funzione viene abilitata, sullo schermo compare l'icona DST accanto alla data/ora durante la riproduzione di video e la ricerca nell'elenco eventi. S indica l'ora legale (estate), W l'ora solare (inverno).

DST Start / End

Permette di impostare la durata dell'orario legale. Usare i tasti SINISTRA/DESTRA per spostare il cursore sul campo precedente o successivo e SU/GIÙ per modificare il valore.

DST Bias

Permette di impostare lo sfasamento tra l'orario solare e quello legale. I valori sono espressi in minuti.

3.4.3 Server NTP

Time Zone

Selezionare <Time Zone> per modificare il fuso orario. Per conoscere il proprio fuso orario, consultare <u>www.greenwichmeantime.com</u> o fare riferimento alla seguente immagine:







NOTA: Se la voce <Time Zone> non viene impostata sul valore corretto, la voce <Network Time Protocol Setup> non è accessibile.

Network Time Protocol Setup

Dopo avere impostato il fuso orario, diventa disponibile la voce <Network Time Protocol Setup>. Selezionarla per impostare un server NTP. Il server NTP preimpostato è time.nist.gov, ma è possibile scegliere altri server se lo si desidera. Di seguito sono elencati gli indirizzi IP di possibili server NTP:

129.6.15.28	129.6.15.29	132.163.4.101
132.163.4.102	132.163.4.103	128.138.140.44
192.43.244.18	131.107.1.10	69.25.96.13
206.246.118.250	208.184.49.9	64.125.78.85
207.200.81.113	64.236.96.53	68.216.79.113

Dopo avere selezionato il server NTP, avviare la sincronizzazione dell'ora spostando il cursore su <Manually Time Sync> e impostandolo su <Yes>. È inoltre possibile far sì che l'ora venga sincronizzata a intervalli regolari. Impostare <Automatically Time Sync> su <On> per sincronizzare l'ora automaticamente una volta all'ora.





3.5 Configurazione delle telecamere IP

La tecnologia ibrida del DVR consente l'utilizzo simultaneo di telecamere IP e telecamere analogiche. È possibile collegare fino a quattro telecamere IP, sia attraverso Internet (menu di impostazioni <Camera Setup>) che attraverso le porte PoE, per i modelli che supportano tale tecnologia. Se la funzione Plug and Play è abilitata, le telecamere IP collegate alle porte PoE vengono configurate automaticamente.

Per configurare una telecamera IP, aprire il menu <Camera> e selezionare i canali 9-12 per i modelli a 12 canali, o i canali 17-20 per i modelli a 20 canali. Di seguito viene mostrato il menu di configurazione:

IP Camera	
IP Camera Select IP Camera Name IP Camera Hidden Enable PnP Doviac Secret	CH20 CH20 Off On
Hostname/IP	X.X.X.X
Connection Setup Device Setup Activated Status Copy Settings	No

 \wedge

NOTA: Se una telecamera IP è già attiva, le voci <Device Search>,
<Hostname/IP>, <Connection Setup> e <Copy Settings> non sono disponibili.

3.5.1 Informazioni sulla telecamera

IP Camera Name

Qui è possibile inserire un nome per la telecamera. Lo stesso nome verrà mostrato sul monitor.

IP Camera Hidden

Per nascondere le immagini della telecamera, selezionare <On>. Notare che anche sul software di monitoraggio da remoto le immagini risulteranno nascoste. Per rendere le immagini della telecamera visibili, selezionare <Off>.





Enable PnP

Per abilitare la funzione Plug and Play sulla connessione PoE selezionare <On>. Per configurare la telecamera IP manualmente selezionare <Off>.

Device Search

Selezionare questa voce e premere ENTER per avviare la ricerca di telecamere IP installate sulla stessa rete LAN del DVR. Se le telecamere IP sono di tipo ONVIF, nella colonna Brand compare la scritta "Brand Name/Onvif".

Hostname/IP

Inserire qui il nome host o l'indirizzo IP della telecamera, per esempio 192.168.1.123.

3.5.2 Configurazione della connessione

Selezionare <Connection Setup> per configurare la connessione e le impostazioni di trasmissione delle telecamere IP. Di seguito viene mostrato il menu di configurazione della connessione:

Connection Setup	
Account	Admin
Password	****
Management Port	80
Main Stream Setup	
Dual Stream Setup	
IP Dome Protocol	None
IP Dome ID	0

Account / Password

Inserire un nome utente e password per la telecamera IP.

Management Port

Inserire la porta di default della telecamera IP.

Main Stream Setup

In questo menu è possibile configurare il flusso video primario. Per prima cosa selezionare il formato di streaming tra <H264>, <MJPEG> o <MPEG4>. Per impostare manualmente l'indice, la porta e il protocollo, impostare <Advance Streaming Options> su <On> e selezionare i valori desiderati dai corrispondenti menu. Per lasciare che il DVR configuri il flusso video





automaticamente, impostare <Advance Streaming Options> su <Off>.

Main Stream Setup	
Streaming Format	H264
Advance Streaming Options	Off
Streaming Index	Stream1
Streaming Port	554
Streaming Protocol	RTP+RTSP

Dual Stream Setup

In questo menu è possibile configurare il flusso video secondario. Per prima cosa, impostare <Dual Streaming Support> su <Yes>. Se si desidera registrare anche il flusso secondario, impostare <Dual Streaming Recording> su <Yes>. Le voci successive sono uguali al menu <Main Stream Setup>. Selezionare il formato di streaming tra <H264>, <MJPEG> o <MPEG4>. Per impostare manualmente l'indice, la porta e il protocollo, impostare <Adv. Streaming Options> su <On> e selezionare i valori desiderati dai corrispondenti menu. Per lasciare che il DVR configuri il flusso video automaticamente, impostare <Adv. Streaming Options> su <Oth exact configure of the selezionare in the selezionare of the selezionare in the selezionare of the selezionare in the selezionare of the selezi

Dual Stream Setup	
Dual Streaming Support	Yes
Dual Streaming Recording	Yes
Dual Streaming Format	H264
Adv. Dual Streaming Options	Off
Dual Streaming Index	Stream2
Dual Streaming Port	554
Dual Streaming Protocol	RTP+RTSP

IP Dome Protocol / IP Dome ID

Se il dispositivo collegato è una telecamera IP a cupola (dome), selezionare il corretto protocollo Dome IP dalle opzioni disponibili e impostare un Dome ID.

3.5.3 Configurazione della telecamera

Selezionare <Device Setup> per configurare le impostazioni di base della telecamera IP. Tali impostazioni comprendono il nome commerciale della telecamera, la qualità dell'immagine, le regolazioni dell'immagine, ecc. Impostare la voce <Apply> su <Yes> per applicare le modifiche.

 \triangle

NOTA: Il menu <Device Setup> può avere più o meno voci a secondadel modello di telecamera installata.

Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA Pagina 20





3.5.4 Attivazione della telecamera

Selezionare la voce <Activated> e impostarla su <Yes> per attivare la connessione della telecamera IP. Per disattivarla, impostare <No>.



NOTA: Una volta attivata la connessione di una telecamera IP, le voci <Device Search>, <Hostname/IP>, <Connection Setup> e <Copy Settings> non sono più modificabili.

3.5.5 Stato della telecamera

Dopo aver attivato la connessione di una telecamera IP, è possibile controllarne lo stato nel menu <Status>, mostrato di seguito: Di seguito viene mostrato il menu:

Status				
Streaming Format	H264(MP)	H264(MP)		
Resolution	1280×720	720×576		
PPS	25.40	25.40		
Bandwidth	189.34 kbps	51.59 kbps		
Pkg. lost rate	0.00%	0.00%		

Le informazioni visualizzate sono in sola lettura.



NOTA: La procedura di configurazione delle telecamere IP è descritta nell'Appendice F:_Installazione delle telecamere IP

3.5.6 Copia delle impostazioni

Dal menu <Copy Settings> è possibile applicare le impostazioni della telecamera IP attualmente selezionata ad altre telecamere. Aprire il menu e selezionare una o più telecamere a cui applicare le impostazioni. Selezionare <CONFIRM> per confermare.



NOTA: Le telecamere IP già attive non sono disponibili. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – MODELLO DVR IBRIDO H.264 MANUALE UTENTE – Ver. 1.2 2-2014 ITA





3.6 Programmazione delle registrazioni e qualità

delle immagini

Il menu <Record> permette di impostare la qualità di registrazione, gli orari di registrazione e altri parametri. Per accedere a questo menu è necessario effettuare il login con un account dotato di permessi sufficienti. Nel menu principale, selezionare <Record> e premere ENTER. Compare il seguente menu:

Best Quality
15 Sec
On
On

3.6.1 **Programmazione delle registrazioni**

È possibile programmare le registrazioni durante il giorno, la notte e i fine settimana. Dal menu <Record> selezionare <Schedule Setup> e premere ENTER. Compare il seguente menu:

Sche	edule Setup
Day Time Start	AM 06:00
Day Time End	PM 06:00
Night Time Start	PM 06:00
Night Time End	AM 06:00
Weekend Schedule	On
Weekend Start	Fri PM 06:00
Weekend End	Mon AM 06:00

- Con i tasti di direzione modificare l'ora di inizio e di fine delle registrazioni durante il giorno e la notte.
- Premere ENTER per confermare o ESC per annullare.
- Se è necessario registrare anche durante il fine settimana, impostare la voce <Weekend Schedule> su <On> e modificare l'ora di inizio e di fine.
- Premere ESC per tornare alla schermata precedente.





3.6.2 Qualità delle immagini preimpostata

Nel menu <Preset Config> è possibile impostare la qualità di registrazione e la frequenza dei fotogrammi (frame rate). Per condizioni normali, si consiglia di impostare questa voce su <Best Quality>.

3.6.3 Qualità delle immagini personalizzata

Il menu <Per Camera Config> consente di personalizzare per ogni singolo canale la frequenza dei fotogrammi (PPS, Picture per Second) e la qualità delle immagini a seconda che sia giorno, notte o fine settimana. La voce <Preset Config> deve essere su <Off> per poter accedere alla seguente finestra: Compare il seguente menu (qualità di registrazione: 720×480@480PPS in NTSC / 720×576@400PPS in PAL).

Per Camera Config			
Camera Select			CH1
	Day	Night	Weekend
Normal PPS	30	30	30
Normal Qlty	Mid	Mid	Mid
ABR (KByte)	30	30	30
Event Max PPS	30	30	30
Event Qlty	Best	Best	Best
Event Act	Both	Both	Both

- Selezionare la telecamera che si desidera configurare. Sullo schermo vengono mostrate le impostazioni di registrazione e qualità della telecamera scelta.
- Spostare il cursore usando i tasti di direzione e premere ENTER per selezionare una voce.
- Regolare i valori con i tasti SU/GIÙ.
- Premere ENTER per confermare o ESC per annullare.
- La voce <ABR (KByte)> mostra informazioni in sola lettura.
- Premere ESC per ritornare al menu <Record>.

3.6.4 Registrazione solo in caso di eventi

Se si desidera che il DVR inizi a registrare solo in seguito a un allarme, seguire la seguente procedura:

- Aprire il menu impostazioni con un account dotato di diritti sufficienti.
- Aprire il menu <Record>. Selezionare la voce <Preset Config> e scegliere <Event only>.

Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA Pagina 23





Per maggiori informazioni fare riferimento al documento OSD Setup Manual, sezione **Preset Record Configuration**.

3.6.5 Impostazione di ezRecord

Da questo menu è possibile configurare le impostazioni di registrazione in maniera molto semplice. Notare che il menu è disponibile solo se la voce <Preset Config> è stata impostata su <ezRecord>.

Dal menu <Record> selezionare <ezRecord>. Compare il seguente menu:

ezRecord Setup	
How Many Days To Record	11 Days
Daytime Record	Yes
Night Record	Yes
Weekend Record	Yes
Average Normal PPS	30
Average Normal Quality	Best
Day ABR (KByte)	5760
Night ABR (KByte)	5760
Weekend ABR (KByte)	5760

Per impostare una registrazione con ezRecord:

- Selezionare <How Many Days To Record> e usare i tasti SU/GIÙ per impostare la durata della registrazione in giorni. La qualità e la frequenza dei fotogrammi vengono impostate automaticamente. La durata massima della registrazione dipende dalla capacità dei dischi rigidi installati. Maggiore è la capacità disponibile, più lunga può essere la registrazione.
- Selezionare <Daytime Record> e impostare la registrazione durante il giorno. Usando i tasti SU/GIÙ selezionare <Yes> per registrare durante il giorno o <No> per non registrare durante il giorno.
- Ripetere la procedura per le due voci successive (notte e fine settimana).
 Notare che <Weekend Record> è disponibile solo se nel menu
 <Schedule Setup> la voce <Weekend Schedule> è impostata su <Yes>.
- Selezionare <Average Normal PPS> e usare i tasti SU/GIÙ per impostare un valore. La voce <How Many Days To Record> si aggiorna automaticamente.
- Selezionare <Average Normal Quality> e usare i tasti SU/GIÙ per impostare un valore. La voce <How Many Days To Record> si aggiorna automaticamente.
- Le voci Day/Night/Weekend ABR (KByte) mostrano in sola lettura il bit





rate medio delle registrazioni di giorno, notte e fine settimana.

NOTA: Il numero di telecamere effettivamente collegate influisce sulla qualità di registrazione calcolata in automatico dalla funzione ezRecord. Se il numero di telecamere viene modificato, è consigliabile riconfigurare il menu <ezRecord Setup>. Il bit rate delle telecamere IP non viene considerato.

3.6.6 Periodo di conservazione delle immagini

Il periodo di conservazione delle immagini (Data lifetime) è il tempo massimo durante il quale una registrazione rimane disponibile sul disco. Solo i video registrati entro questo periodo possono essere riprodotti. I video più vecchi del periodo massimo di conservazione non sono più accessibili e non possono essere riprodotti.

Data Lifetime Setup	
Data Lifetime Mode	General
Data Lifetime	0 Days
Data Lifetime By Day	
Data Lifetime By Channel	



NOTA: Per riprodurre un video più vecchio del periodo di conservazione, estendere la durata del periodo stesso fino a includere la data/ora del video desiderato.

Data Lifetime Mode

Questa voce permette di selezionare la modalità di conservazione dei dati. Sono disponibili tre modalità di conservazione: General (generale), By Day (per giorno), and By Channel (per canale). Quando una modalità viene selezionata, le impostazioni relative alle altre due non sono disponibili.

Data Lifetime

Questa voce diventa disponibile quando la modalità impostata è <General>. Premere ENTER per selezionare questa voce e usare i tasti SU/GIÙ per impostare la durata massima delle registrazioni. Il valore deve essere compreso tra 1 e 365 giorni. In alternativa, selezionare 0 per disabilitare questa funzione.

Data Lifetime By Day





Questa voce diventa disponibile quando la modalità impostata è <By Day>. In questa finestra è possibile impostare una durata diversa per ogni giorno della settimana. Il valore deve essere compreso tra 1 e 365 giorni. In alternativa, selezionare 0 per disabilitare questa funzione.

Data Lifetime By Channel

Questa voce diventa disponibile quando la modalità impostata è <By Channel>. In questa finestra è possibile impostare una durata diversa per ogni canale. Il valore deve essere compreso tra 1 e 365 giorni. In alternativa, selezionare 0 per disabilitare questa funzione.

3.6.7 Registrazione del preallarme

Dal menu <Pre-Alarm Recording> è possibile impostare la durata della registrazione del preallarme. Lo scopo di questa funzione è di garantire la visualizzazione completa di un evento. Il sistema non si limiterà a registrare le immagini successive all'attivazione di un allarme, ma conserverà anche quelle relative ad alcuni secondi precedenti.

Quando si verifica un evento durante la normale registrazione, il sistema copia le immagini del preallarme e quelle del postallarme nel video dell'evento. La durata del preallarme può essere impostata tra 0 e 7 secondi.

La qualità del video di preallarme è uguale a quella impostata per il video normale. La qualità del video di postallarme è quella impostata per la registrazione di eventi.

3.6.8 Registrazione circolare

La voce <Circular Recording> permetti di scegliere se registrare in modalità circolare o lineare. In modalità circolare il DVR salva i nuovi video nel disco rigido sovrascrivendo i video più vecchi. In modalità lineare, invece, smette di registrare quando lo spazio sul disco rigido è esaurito. In questo caso, l'utente viene avvisato che il disco è pieno da un avviso sonoro e da un'icona sulla barra di stato.

Dal menu <Record> selezionare <Circular Recording> e premere ENTER, quindi selezionare <ON> o <OFF> usando i tasti SU/GIÙ.





3.6.9 Registrazione audio

La voce <Audio Recording> permette di abilitare o disabilitare la funzione di registrazione dell'audio. Quando è impostata su <On>, l'audio in ingresso viene registrato e salvato insieme al video. Quando è impostata su <Off>, l'audio viene ignorato.

3.6.10 Cancellazione dei dati

In questa finestra è possibile cancellare i video registrati in modalità normale o solo eventi. Nel menu <Record> selezionare <Purge Data> e premere ENTER. Compare il seguente menu:

	Purge Data	
Purge All Data Purge All Event Data Purge Event Before Start To Purge		No No 2000/01/01 04:31:22 PM No

Purge All Data

Cancella tutti i video presenti nel database. Impostare su <Yes> usando i tasti SU/GIÙ. Avviare la cancellazione impostando la voce <Start To Purge> su <Yes>.

Purge All Event Data

Cancella tutti i video relativi a eventi presenti nel database. Impostare su <Yes> usando i tasti SU/GIÙ. Avviare la cancellazione impostando la voce <Start To Purge> su <Yes>.

Purge Event Before

Cancella tutti i video relativi a eventi più vecchi di una certa data. Usare i tasti SINISTRA/DESTRA per spostarsi sul campo desiderato, premere ENTER per selezionarlo e usare i tasti SU/GIÙ per modificarne il valore.

Start To Purge

Dopo avere selezionato i video da cancellare, impostare questa voce su <Yes> per avviare la cancellazione o su <No> per annullare.

TELEDATA



4. Funzioni principali

Il pannello frontale del DVR consente un facile accesso ad alcune funzioni principali, descritte nelle seguenti sezioni.

4.1 Visualizzazione in diretta e riproduzione delle

registrazioni

Nelle seguenti sezioni vengono descritte le funzioni principali disponibili in modalità Live e Playback.

4.1.1 Modalità di visualizzazione

Il DVR dispone di diverse modalità di visualizzazione a seconda del tipo di monitor principale. Sui monitor collegati tramite BNC è possibile visualizzare unicamente le telecamere analogiche in modalità Live. Sui monitor collegati tramite Digital Output e VGA è possibile visualizzare sia le telecamere analogiche che quelle IP, sia in modalità Live che Playback. Di seguito una descrizione delle varie modalità di visualizzazione.

Modalità di visualizzazione su un monitor principale BNC

Premere un tasto CHANNEL per visualizzare a schermo intero le immagini Live della corrispondente telecamera analogica. Notare che non è possibile visualizzare le telecamere IP su un monitor principale BNC.

Di seguito le modalità di visualizzazione disponibili sui monitor BNC. Premere MODE ripetutamente per passare da una modalità all'altra.

1	2
3	4
4-win	dows

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
9-windows			

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
16-windows			

4-windows







Modalità di visualizzazione su un monitor principale Digital Output o VGA

Premere un tasto CHANNEL per visualizzare a schermo intero la corrispondente telecamera analogica. In alternativa, premere il tasto IP seguito da un canale (1-4) per visualizzare a schermo intero la corrispondente telecamera IP. Premere di nuovo per uscire dalla visualizzazione telecamera IP.

Di seguito le modalità di visualizzazione disponibili sui monitor Digital Output e VGA. Premere MODE ripetutamente per passare da una modalità all'altra.

1	2
3	4
4	

4-windows

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
40 1			

1	2	5
		6
3	4	7
		8

8-windows

1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	
00					

12-windows

20-windows



NOTA: La modalità a 20 finestre è disponibile solo sui modelli con 20 canali.

4.1.2 Zoom digitale

In modalità Live e Playback è possibile visualizzare un'immagine a schermo intero ingrandita 2×. Per ingrandire l'immagine 2×:

- Premere un tasto CHANNEL per vedere la corrispondente telecamera a schermo intero.
- Premere ENTER per vedere un ingrandimento 2× dell'immagine.
- Spostarsi nell'immagine usando i tasti di direzione. Se si sta usando un mouse, fare clic su un punto dello schermo per centrare lì l'immagine.
- Per uscire dalla modalità Zoom premere nuovamente ENTER o premere ESC.





4.1.3 Fermo immagine di video in diretta

Il video in diretta può essere fermato per esaminare in dettaglio un'immagine. In modalità Live premere il tasto FREEZE. L'immagine viene bloccata. Le informazioni relative a data e ora continuano ad aggiornarsi. Anche l'orologio di sistema continua a funzionare normalmente. Premere nuovamente FREEZE per tornare alla visualizzazione delle immagini in diretta.

4.1.4 **Riproduzione delle registrazioni**

Per riprodurre i video registrati, premere direttamente il tasto PLAY. Il DVR riprende la riproduzione dal punto in cui era stata interrotta l'ultima volta. Se è la prima volta che si usa il tasto PLAY, il DVR avvia la riproduzione dall'inizio delle registrazioni. In alternativa, selezionare un punto di inizio specifico dal menu di ricerca. Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo Ricerca delle registrazioni.

In modalità Playback sulla barra di stato compare un indicatore della velocità di riproduzione (in avanti o indietro).

Di seguito sono descritte le funzioni principali della modalità Playback.

Uso dei tasti in modalità Playback

L'uso dei tasti è leggermente diverso in questa modalità. Fare riferimento allo schema riportato di seguito.

- SINISTRA (riproduzione all'indietro)
 Avvia la riproduzione delle immagini all'indietro. Premere ripetutamente per aumentare la velocità a 1×, 2×, 4×, 8×, 16× o 32×.
- DESTRA (riproduzione in avanti)
 Avvia la riproduzione delle immagini in avanti. Premere ripetutamente per aumentare la velocità a 1x, 2x, 4x, 8x, 16x o 32x.
- FREEZE

Mette in pausa il video. Mentre la riproduzione è in pausa, usare i tasti SINISTRA/DESTRA per scorrere il video indietro/avanti un fotogramma alla volta. Premere di nuovo FREEZE per riprendere la riproduzione.




• PLAY

Avvia la riproduzione o arresta una riproduzione in corso e ritorna alla modalità Live.

Pausa e avanti un fotogramma alla volta

Per mettere in pausa e riprendere la riproduzione di una registrazione:

- Premere un tasto CHANNEL per vedere la corrispondente telecamera a schermo intero.
- Premere FREEZE per mettere in pausa il video.
- Usare i tasti SINISTRA/DESTRA per far avanzare il video indietro/avanti di un fotogramma. Tenere premuti i tasti SINISTRA/DESTRA per scorrere il video indietro/avanti un fotogramma alla volta.
- Premere FREEZE per riavviare la riproduzione.

4.1.5 **Registrazione di istantanee**

Dopo aver messo in pausa il video di una telecamera, è possibile premere ENTER per registrare ed esportare un'istantanea dello schermo a un dispositivo di archiviazione esterno (non ottico). Notare che tutte le esportazioni di istantanee vengono registrate nel log di sistema.

4.2 Visualizzazione in sequenza

Di seguito viene spiegato come usare la modalità di visualizzazione in sequenza sul monitor principale e su quello di chiamata, se collegato. Questa funzione evita di dover selezionare manualmente le telecamere e offre più flessibilità durante il monitoraggio di sorveglianza.

4.2.1 Visualizzazione in sequenza sul monitor principale (1°

e 2°)

La sequenza automatica dei canali può essere avviata in qualsiasi modalità, tranne, ovviamente, quando tutti i canali sono già visualizzati sullo schermo. Selezionare la modalità di visualizzazione desiderata e premere il tasto SEQ. La visualizzazione in sequenza viene avviata. Premere ESC per interrompere.





4.2.2 Visualizzazione in sequenza sul monitor di chiamata

Sul monitor di chiamata sono disponibili due modalità: Sequence display e Single camera display. Per maggiori informazioni sulla configurazione della sequenza sul monitor di chiamata, fare riferimento alla guida OSD Setup Manual, sezione <u>Sequence Setup</u>.

Per modificare la visualizzazione sul monitor di chiamata:

• Premere il tasto CALL sul pannello frontale. L'icona raffigurante la modalità Monitor di chiamata compare nella barra di stato.

Press 1-16 Key To Select Channel Press SEQ Key To Enable Sequence

- Premere un tasto CHANNEL per visualizzare la corrispondente telecamera sul monitor di chiamata.
- In alternativa, premere SEQ ripetutamente per visualizzare in sequenza le telecamere precedentemente programmate nel menu <Call Monitor Schedule>.
- Premere il tasto ESC/CALL per tornale alla modalità di controllo del monitor principale.



NOTA: Il monitor di chiamata non è in grado di mostrare le immagini di telecamere IP.

4.3 Ricerca delle registrazioni

Tra i video registrati è possibile effettuare una ricerca per data, ora, evento o testuale. Per cercare in base all'ora, selezionare la data e ora desiderate o avviare la ricerca da calendario (Calendar Search). Per cercare in base a un evento, selezionare i canali per visualizzare l'elenco degli eventi. In modalità Live o Playback premere SEARCH. Compare il menu di ricerca:





Se	arch
Search By Time From: End: Select: Begin Playback Ricerca da calendario Smart Search Search By Event	2010/12/07 PM 04:45:36 2010/12/08 AM 08:15:12 2010/12/08 PM 04:45:36
Select Channel: Event List	CH1 CH2 CH3 CH4 All

4.3.1 Ricerca per data e ora

Per effettuare una ricerca per data e ora:

- Premere SEARCH per aprire il menu di ricerca.
- Selezionare From e premere ENTER. Inserire l'ora di inizio della registrazione desiderata.
- Selezionare End e premere ENTER. Inserire l'ora di fine della registrazione desiderata.
- Selezionare Select e usare i tasti SINISTRA/DESTRA per scegliere una data e un'ora specifiche. Premere ENTER e impostare i valori usando i tasti SU/GIÙ.
- Premere ENTER per confermare o ESC per annullare.
- Selezionare <Begin Playback> e premere ENTER per iniziare la riproduzione del video.
- Premere di nuovo PLAY per tornare alla modalità Live.



NOTA: Se non ci sono video disponibili per la data e ora richieste, l'unità riproduce il primo video disponibile.



NOTA: Se l'ora legale è stata abilitata, accanto alla data/ora compare l'icona DST. S indica l'ora legale (estate), W l'ora solare (inverno).





4.3.2 Ricerca da calendario

Per effettuare una ricerca da calendario:

- Premere SEARCH per aprire il menu di ricerca.
- Selezionare <Calendar Search> e premere ENTER. Compare il seguente menu:



- Nelle date sottolineate sono disponibili registrazioni. Selezionare una data. La tabella a sinistra mostra le registrazioni disponibili per ciascun canale nella data selezionata.
- Le registrazioni sono classificate in quattro categorie: Normal, Motion, Alarm In e Video Loss, visualizzabili nelle quattro schede in alto.
- Selezionare un'ora dalla barra delle ore. In alternativa, inserire i valori di data/ora/minuti/secondi nel campo Select sulla sinistra.
- I tasti <From> ed <End> consentono di riprodurre un video dall'inizio o dalla fine dell'archivio.
- Selezionare <Begin Playback> e premere ENTER per avviare la riproduzione.





4.3.3 Smart Search

La funzione Smart Search permette di cercare le registrazioni in base all'ora, al canale e all'area monitorata. Per effettuare una ricerca con Smart Search:

- Premere SEARCH per aprire il menu di ricerca.
- Selezionare <Smart Search> e premere ENTER. Viene mostrato il seguente menu di ricerca:

	Smart	Search
From:		2010/12/07 AM 11:21:42
End:		2010/12/07 PM 11:36:42
Select Chan	nel	CH01
Select Searc	ch Area	
Search Sens	sitivity	77%
Search Thre	shold	50%
Interval		60 Sec
Smart Searc	h List	

- Nelle voci <From> ed <End> specificare l'intervallo di tempo in cui si desidera cercare.
- Selezionare il canale in cui cercare.
- Impostare l'area di ricerca seguendo le indicazioni all'Appendice C: Funzionamento con un mouse USB
- Impostare la sensibilità (sensitivity) e la soglia (threshold) di rilevamento in base all'ambiente e all'applicazione richiesta.
- Nella voce <Interval> impostare l'intervallo di segmentazione del video. Per esempio, se la durata totale del video è di 10 minuti e si sceglie un intervallo di segmentazione di 60 secondi, vengono prodotti 10 segmenti. Successivamente, se le immagini che corrispondono ai criteri di ricerca si trovano nel quarto segmento, solo questo segmento viene elencato nella <Smart Search List>.
- Quando tutti i parametri sono stati impostati, selezionare <Smart Search List> e premre ENTER per avviare la ricerca.

Usare i tasti di direzione per spostarsi all'interno dell'elenco. Per riprodurre un video, premere ENTER. Per uscire dall'elenco premere ESC.





4.3.4 Ricerca per evento

Dalla finestra <Event List>, mostrata in basso, è possibile effettuare una ricerca per eventi:

Event	List	
Date Time	Ch	Туре
2010/12/07 AM 11:26:50	2	Motion
2010/12/07 AM 11:53:03	5	Alarm
2010/12/17 PM 12:14:42	3	Alarm
2010/12/07 PM 12:45:31	1	Motion
2010/12/07 PM 12:55:56	1	Alarm
First Page		
<< _<	> >>	>>>

L'elenco mostra gli eventi per data, ora, telecamera e tipo di allarme. Se un evento viene cancellato, nell'elenco ne compare un altro più vecchio. Gli eventi più recenti sono in cima all'elenco.

Per cercare una registrazione nell'elenco eventi:

- Premere SEARCH per aprire il menu di ricerca.
- Per cercare un evento registrato da una telecamera specifica, usare i tasti SINISTRA/DESTRA per spostare il cursore e premere ENTER per selezionare o deselezionare un canale.
- Selezionare <Event List> e premere ENTER. Viene mostrato l'elenco degli eventi per i canali selezionati.
- Per uscire dall'elenco premere ESC.

Per riprodurre una registrazione dall'elenco eventi:

- Tenere premuti i tasti SU/GIÙ per selezionare un evento dall'elenco.
- Premere ENTER per riprodurre l'evento selezionato.
- Premere i tasti nella parte inferiore della finestra per andare alla pagina precedente/successiva.
- Premere PLAY per ritornare alla modalità Live.





4.3.5 Ricerca panoramica

In aggiunta ai metodi di ricerca appena descritti, il DVR permette di cercare tra le registrazioni di uno specifico canale attraverso delle immagini di anteprima. Per effettuare una ricerca panoramica:

- Per prima cosa, avviare la riproduzione a schermo intero del video del canale desiderato.
- Premere FREEZE per mettere in pausa il video.
- Premere MODE una volta. Vengono mostrate in successione 20 anteprime a intervalli di 1 secondo l'una dall'altra.
- Premere SINISTRA/DESTRA per visualizzare le precedenti/successive 20 anteprime.
- Premere MODE una seconda volta. Le anteprime vengono generate a intervalli di 1 minuto l'una dall'altra.
- Premere MODE una terza volta. Le anteprime vengono generate a intervalli di 1 ora l'una dall'altra.
- Spostare il cursore sul fotogramma desiderato e fare clic su di esso. La riproduzione del video viene avviata dal punto selezionato.
- Premere PLAY per ritornare alla modalità Live.





4.4 Esportazione dei video

Nei seguenti paragrafi viene spiegato come esportare i video attraverso il menu in sovrimpressione o usando i tasti del pannello frontale. Notare che tutte le esportazioni video, con relativa durata, ora di inizio e ora di fine, vengono registrate nel log di sistema.

4.4.1 Esportazione dei video dal menu impostazioni

Dal menu <Video Export> gli utenti con permessi sufficienti possono esportare le registrazioni, complete di firma digitale, su una chiavetta USB o un disco DVD+RW. Per esportare un video effettuare il login con un account autorizzato.

Il video esportato viene nominato con la data e l'ora di esportazione e il tipo di evento. Se è richiesta la firma digitale, il video esportato produce quattro file: un *.gpg, un *.avi (o *.drv), un *.sig e un readme.txt.

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia pronto e collegato alla porta corretta. Dal menu principale selezionare <Video Export> e premere ENTER. Compare il seguente menu:

	Export
Select Device	
Select Ch:	Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 All
From:	2010/12/07 AM 11:50:05
To:	2010/12/09 PM 03:09:18
Select Events	
Data Type	Normal
Export Format	DRV
Digital Signature	No
Erase Disc	No
Begin Export	No

4.4.1.1 Selezione del dispositivo di archiviazione esterno

I dispositivi esterni sono elencati per nome e spazio disponibile nel menu <Select Device>, mostrato di seguito:

	Select Device	
Device Name	Available	Sel
XXX-XXX-X-X-XX	256 MB	No
XX-XXX-XX-XXXX	1,5 GB	No





II DVR supporta unicamente il file system EXT3. Se un disco esterno viene collegato all'unità, assicurarsi che sia formattato con questo file system.

Device Name

Mostra il nome del dispositivo esterno.

<u>Available</u>

Mostra lo spazio disponibile sul dispositivo.

<u>Select</u>

Per esportare su questo dispositivo, selezionare <YES>. Per escluderlo dall'esportazione, selezionare <No>.

4.4.1.2 Selezione dei video da esportare

Selezionare i video dai canali desiderati in base alla data/ora e/o all'evento. Impostare la voce <Begin Export> su <Yes> per avviare l'esportazione. Di seguito la descrizione delle voci del menu di selezione video:

Select Channel

Selezionare qui il canale che si desidera esportare. Usare i tasti SINISTRA/DESTRA per muovere il cursore e selezionare il canale premendo ENTER.

From / To

Selezionare qui l'ora di inizio e di fine delle registrazioni da esportare. Usare i tasti SINISTRA/DESTRA per muovere il cursore, i tasti SU/GIÙ per modificare i valori, e il tasto ENTER per confermare.

Select Events

Mostra l'elenco degli eventi. Muovere il cursore per scorrere l'elenco e premere ENTER per selezionare quelli che si desidera esportare.

Data Type

Selezionare qui il tipo di esportazione. Le opzioni disponibili sono: <Normal> (esporta solo i video normali), <Event> (esporta solo i video collegati a eventi) e <Both> (esporta sia i video normali che quelli di eventi).

Export Format

Selezionare qui il formato di esportazione. Le opzioni disponibili sono:





<DRV> e <AVI>.

Il formato DRV può essere riprodotto solo con il software di monitoraggio remoto o con il software di riproduzione. Con questo formato è possibile salvare i video di più telecamere su un unico file. I file AVI possono essere riprodotti con qualsiasi software di riproduzione video. Notare che se si sceglie di esportare più canali nel formato AVI, ogni canale produce un file separato.

4.4.1.3 Firma digitale

È possibile esportare i video con o senza la firma digitale. Impostare la voce <Digital Signature> su <Yes> se si desidera il file di firma, su <No> per esportare senza firma.

Ogni registrazione esportata con firma produce quattro file: un *.gpg, un *.avi (o *.drv), un *.sig e un readme.txt. Il file *.gpg contiene l'indirizzo MAC (Media Access Control) dell'unità.

Assicurarsi che un dispositivo di archiviazione esterno, per esempio una chiavetta USB o un disco rigido USB, sia disponibile e collegato alla porta corretta.

Per maggiori informazioni sulla verifica della firma digitale, fare riferimento all'appendice <u>Verify Digital Signature</u> della guida OSD Setup Manual.

4.4.1.4 Cancellazione di un disco

La funzione <Erase Disc> permette di cancellare i dati da un DVD+RW prima di effettuare l'esportazione. Impostare la voce su <Yes> e premere ENTER per avviare la cancellazione.

4.4.2 Esportazione rapida dei video dal pannello frontale

Usando i tasti presenti sul pannello frontale è possibile esportare facilmente i video come file DRV e salvarli su un DVD+RW, con il masterizzatore integrato, o su un dispositivo USB esterno. Prima di avviare l'esportazione assicurarsi che il dispositivo esterno sia collegato al DVR.



NOTA: Quando si collega un dispositivo esterno al DVR, questo ha la priorità sul masterizzatore DVD integrato. I video verranno perciò esportati sul dispositivo esterno e non sul masterizzatore.





A seconda delle dimensioni del video selezionato, l'esportazione potrebbe impiegare da 10 minuti a un'ora.

4.4.2.1 Introduzione a ezBurn

La funzione ezBurn, basata sull'omonima tecnologia, permette di esportare i video con estrema facilità su un DVD+RW o su un dispositivo esterno, come una chiavetta USB.

Due tasti (SEARCH e COPY) e tre clic sono sufficienti per completare l'esportazione. L'intera procedura viene effettuata dal pannello frontale, senza necessità di attivare il menu a schermo.

L'esportazione con ezBurn è descritta nella seguente immagine:



Start playing back video ezBurn start time

La procedura completa è descritta in dettaglio nei seguenti paragrafi.



NOTA: Il file esportato con ezBurn è nel formato DRV e può quindi essere riprodotto solo con il software di riproduzione da remoto.

4.4.2.2 Esportazione di video normali

Per esportare un video normale su un dispositivo esterno:

- Premere SEARCH e inserire la data e l'ora del video desiderato. Se lo schermo è in modalità a finestre multiple, assicurarsi che nessuna finestra stia mostrando il video in modalità Live, altrimenti l'esportazione non può avvenire.
- Una volta in modalità Playback, avviare la riproduzione del video. Contrassegnare il punto di inizio dell'esportazione premendo COPY una volta. La riproduzione continua.
- Premere COPY una seconda volta per contrassegnare il punto di fine dell'esportazione. La finestra ezBurn viene mostrata come di seguito: Le informazioni mostrate nella finestra sono in sola lettura.





ezBurn confirmation Selected Device: Built-in DVD+RW All data on the disc will be erased. Exported Required Size = 11 MB Real Export Range: From: 2010/12/07 AM 10:41:13 To: 2010/12/07 AM 10:41:21 Enter: Yes ESC: No Retry Esc

- Premere ENTER per avviare l'esportazione o ESC per annullare.
- Se nessun dispositivo è collegato al DVR, sullo schermo compare il seguente messaggio di avviso:

No exportable device detected. Please install the target device/media to the DVR. Enter: Retry ESC: Exit Retry Esc

4.4.2.3 Esportazione di video collegati a eventi

Per esportare un video collegato a un evento:

- Premere SEARCH e avviare la riproduzione del video desiderato. Per maggiori informazioni sulla riproduzione di eventi fare riferimento al documento OSD Setup Manual, sezione <u>Search Recorded Video</u>.
- Dopo essere entrati in modalità Playback, premere COPY. La finestra ezBurn viene mostrata come di seguito. Le informazioni mostrate sono in sola lettura.

ezBurn confirmation				
Sele	cted Device: Built	-in DVD+	-RW	
All c	lata on the disc wi	ll be eras	sed.	
Exported Required Size = 11 MB				
Export Event Info:				
Data Time Ch Type				
2010/12/07	AM 10:42:35	13	Motion	
Enter: Yes ESC: No				

- Premere ENTER per avviare l'esportazione di tutto l'evento sul dispositivo esterno. Premere ESC per annullare.
- Se nessun dispositivo è collegato al DVR, sullo schermo compare il seguente messaggio di avviso:





4.5 Controllo Dome

È possibile controllare una telecamera a cupola (dome) attraverso i tasti del pannello frontale. In modalità Live, premere uno dei tasti CHANNEL per visualizzare la corrispondente telecamera a cupola a schermo intero. Per entrare in modalità Controllo Dome, premere il tasto DOME. Viene mostrato il pannello di controllo. Per uscire dalla modalità Controllo Dome e tornare alla modalità Live, premere ESC o DOME.

4.5.1 Collegamento di una telecamera a cupola

Per collegare una telecamera a cupola:

- Fare riferimento al documento **Setup Guide** per conoscere la piedinatura della porta RS-485.
- Collegare i terminali R+ e R- della telecamera rispettivamente ai terminali D+ e D- della porta RS-485 usando un cavo RS-485. Fare riferimento allo schema contenuto nel documento Setup Guide.

4.5.2 Configurazione del protocollo

La voce <Dome Protocol> elenca i protocolli supportati per il collegamento con le telecamere a cupola. Dal menu principale selezionare <Camera> e premere ENTER. Compare il seguente menu:

Analog Camera	
Analog Camera Select	CH01
Dome Protocol	None
Dome ID	0
Camera Name	Ch1
Hidden/Privacy Mask	
Termination	On
Adjust Video	
Audio Association	Yes
Copy Settings	

Per configurare il protocollo, selezionare una telecamera e modificare la voce usando i tasti di direzione. Premere ENTER.



NOTA: Le impostazioni verranno applicate dopo il salvataggio delle modifiche e l'uscita dal menu.





4.5.3 Impostazioni RS-485

II DVR controlla le telecamere a cupola attraverso il protocollo di comunicazione RS-485. I parametri RS-485 impostati sul DVR devono essere uguali a quelli impostati sulla telecamera.

È possibile modificare le impostazioni RS-485 del DVR. Dal menu principale selezionare <System> e poi <RS485 Setup>. Premere ENTER. Compare il seguente menu:

	RS485 Setup	
Unit ID		224
Baud Rate		9600
Bits		8
Stop		1
Parity		None

Il numero Unit ID deve corrispondere all'indirizzo assegnato alla telecamera. Questo numero può variare nell'intervallo 1-255. Notare che su un bus RS-485 non ci possono essere due dispositivi con lo stesso indirizzo, perché ciò può causare dei conflitti.



NOTA: Le impostazioni verranno applicate dopo il salvataggio delle modifiche e l'uscita dal menu.

4.5.4 Controllo delle telecamere a cupola

Dopo aver premuto DOME ed essere entrati in modalità Controllo Dome, sullo schermo compare un pannello di controllo. I pulsanti disponibili sono: Iris Close/Open, Focus Far/Near, Zoom Out/In, Preset, Live, Pan/Tilt Speed, pulsanti di direzione e Auto Focus. Di seguito la loro funzione:

Iris Close

Chiude il diaframma della telecamera.

Iris Open Apre il diaframma della telecamera.

<u>Focus Far</u> Mette a fuoco più lontano.

Focus Near





Mette a fuoco più vicino.

Zoom Out

Riduce lo zoom della telecamera. Viene inquadrata un'area più estesa.

<u>Zoom In</u>

Aumenta lo zoom della telecamera. Permette di ingrandire una parte dell'immagine.

<u>Preset</u>

Apre il menu dei preset. Qui è possibile impostare le posizioni predefinite della telecamera e muovere la telecamera sulle posizioni predefinite già esistenti.

<u>Live</u>

Esce dalla modalità Controllo Dome e torna alla modalità Live a schermo intero.

Pan/Tilt Speed

Permette di selezionare la velocità di panoramica/inclinazione.

Pulsanti di direzione

Muovono la telecamera selezionata nelle quattro direzioni.

Auto Focus

Mette a fuoco automaticamente.

Le funzioni appena descritte possono essere svolte anche dai tasti sul pannello frontale. Per una descrizione grafica dei tasti fare riferimento al documento **Setup Guide**.

4.5.5 Impostazione delle posizioni predefinite

Il DVR permette di impostare alcune posizioni della telecamera come predefinite. Il numero di posizioni predefinite disponibili dipende dal modello di telecamera.

Per impostare una posizione predefinita:

• Premere un tasto CHANNEL per vedere la corrispondente telecamera a schermo intero.





- Premere DOME per entrare in modalità Controllo Dome. Viene mostrato il pannello di controllo.
- Usare i tasti di direzione per muovere la telecamera nella posizione desiderata.
- Premere <Preset> sul pannello di controllo o, in alternativa, il tasto CH1 per aprire il menu di impostazione/richiamo preset. Viene mostrata la seguente tastiera numerica:

1	2	3	BS
4	5	6	Set Preset
7	8	9	Go Preset
Exit	0	Clear	Run Tour

- Selezionare un numero.
- Fare clic su <Set Preset> per salvare la posizione come predefinita. Adesso la posizione è stata salvata e può essere richiamata.

4.5.6 Richiamo delle posizioni predefinite

Per richiamare una posizione predefinita:

- Premere un tasto CHANNEL per vedere la corrispondente telecamera a schermo intero.
- Premere DOME per entrare in modalità Controllo Dome. Viene mostrato il pannello di controllo.
- Premere <Preset> sul pannello di controllo o, in alternativa, il tasto CH1 per aprire il menu di impostazione/richiamo preset. Viene mostrata una tastiera numerica:
- Selezionare il numero del preset desiderato.
- Fare clic su <Go Preset> per richiamarlo. La telecamera selezionata ruota nella posizione predefinita.

4.5.7 Visualizzazione in sequenza di tutte le posizioni

predefinite

È possibile visualizzare tutte le posizioni predefinite in sequenza.

• Premere un tasto CHANNEL per vedere la corrispondente telecamera a





schermo intero.

- Premere DOME per entrare in modalità Controllo Dome. Viene mostrato il pannello di controllo.
- Premere <Preset> sul pannello di controllo o, in alternativa, il tasto CH1 per aprire il menu di impostazione/richiamo preset. Viene mostrata una tastiera numerica:
- Fare clic su <Run Tour> per avviare la sequenza di tutte le posizioni predefinite.
- Per arrestare la sequenza, premere uno qualsiasi dei tasti di direzione.





4.6 Funzione UPnP

UPnP è l'abbreviazione di Universal Plug and Play, una tecnologia basata su un protocollo universale finalizzata a facilitare il collegamento in rete dei dispositivi plug and play. Quando la funzione UPnP è presente su un PC e su un DVR collegati sulla stessa rete LAN, il PC riconosce automaticamente il DVR.

Si ha così il vantaggio che dal PC è possibile collegarsi direttamente al DVR attraverso il software di controllo remoto, facendo clic sull'icona raffigurante il DVR nella cartella <My Network Places>.

4.6.1 Configurazione del DVR e del PC.

Abilitare la funzione UPnP sul DVR:

Aprire il menu impostazioni con un account dotato di diritti sufficienti e selezionare \langle System $\rangle \rightarrow \langle$ Network Setup $\rangle \rightarrow \langle$ UPnP Setup \rangle . Viene visualizzata la seguente finestra:

UPnP Setup	
UPnP	On
UPnP NAT Traversal	No

Impostare la voce UPnP su <On>. Il DVR è pronto.

Installare i componenti dell'interfaccia UPnP sul PC:

- Fare clic su <Start> → <Control Panel> → <Add or Remove Programs>.
- Fare quindi clic su <Add/Remove Windows Components>, sulla sinistra dello schermo.
- Viene mostrato il Windows Components Wizard. Fare doppio clic su <Networking Services>, quindi mettere il segno di spunta sulla casella <Universal Plug and Play>.
- Fare clic su <OK> e quindi <Next>. L'installazione ha inizio.
- Una volta completata l'installazione, nella cartella <My Network Places> diventa disponibile un'icona raffigurante il DVR.
- Fare doppio clic sull'icona per aprire una pagina del browser Web collegata al DVR attraverso il software di controllo remoto.





4.6.2 Funzione UPnP NAT Traversal

Se il DVR si collega a Internet attraverso un router, la funzione UPnP NAT Traversal permette di configurare automaticamente il router.

Quando il PC e il DVR non sono sulla stessa rete LAN, per comunicare hanno bisogno di un indirizzo IP pubblico e un numero di porta. Tuttavia, se il DVR si trova dietro a un router, le comunicazioni tra esso e il PC sono gestite dal router, il quale dovrà impostare la mappatura delle proprie porte (port forwarding) prima di poter trasmettere le immagini dal DVR al PC. Queste impostazioni devono essere effettuate singolarmente su ogni DVR. Se ci sono decine o centinaia di DVR, diventa necessario moltissimo tempo.

Se però il DVR è dotato della funzione UPnP NAT Traversal, la mappatura viene fatta automaticamente. Per abilitare la funzione, nel menu <UPnP Setup> impostare la voce <UPnP NAT Traversal> su <Yes>.





4.7 Esportazione del log di sistema

Dal menu delle impostazioni selezionare <System Log>. Viene mostrato l'elenco dei log presenti. È possibile esportare un log come file di dati su un dispositivo esterno. Collegare un dispositivo di archiviazione USB e selezionare <Export> (o premere il tasto COPY) per avviare l'esportazione. Insieme al log viene esportato anche un file contenente la firma digitale.

Se si desidera includere nei log di sistema anche i log delle operazioni, dal menu delle impostazioni impostare la voce <Operation Log> su <On>. Per escludere i log delle operazioni dal log di sistema, impostarla su <Off>.





5. Software di monitoraggio remoto

Il software di monitoraggio remoto è un applicazione basata sul browser Web ed è specificamente progettata per i prodotti DVR. Con questo software l'utente può visualizzare le immagini, sia in diretta che registrate, e configurare il DVR da un PC remoto attraverso una LAN, WAN o Internet.

Il PC scarica automaticamente dal DVR il plug-in del software di monitoraggio remoto. È sufficiente inserire l'indirizzo IP del DVR nella barra degli indirizzi del browser del PC.

Il software permette le seguenti funzioni:

- Visualizzazione da remoto dei video in diretta o registrati
- Configurazione da remoto del DVR
- Controllo remoto delle telecamere a cupola
- Notifica di allarmi dal DVR
- Fino a cinque utenti connessi simultaneamente a ogni DVR: quattro account più l'account preimpostato "admin".

 \triangle

NOTA: La funzione Menu consente agli utenti di accedere da remoto al menu impostazioni, ma con alcune limitazioni. Per maggiori informazioni sulla configurazione del DVR fare riferimento ai paragrafi precedenti o al documento OSD Setup Manual.

5.1 Requisiti di sistema per il monitoraggio remoto

Elemento	Requisiti	
	Minimo:	
	Intel [®] Core™ Duo 2.4GHz	
Porsonal Computor	RAM 1GB	
Fersonal Computer	Consigliato:	
	Intel [®] Core™ i7-2600 3.4GHZ	
	RAM 4 GB	
Disco rigido	20 MB per l'installazione del software	
Sistema operativo	Windows XP, Windows 7	
Web Browser	Microsoft Internet Explorer versione 8.0 o superiore	
Risoluzione dello	Minimo 102/x768, profondità colore 16 hit	
schermo		
	Minimo:	
Schoda di roto	10/100 Mbps	
Scheda di rete	Consigliato:	
	10/100/1000 Mbps	





Installazione del software 5.2

Nei seguenti paragrafi viene descritta la procedura per installare il software di monitoraggio remoto.

5.2.1 Modificare le impostazioni Internet

Sul PC dal quale si desidera eseguire il software è necessario abilitare i plug-in ActiveX. Si prega di seguire la procedura descritta di seguito.

- Per prima cosa, controllare l'indirizzo IP del DVR. Per controllare l'indirizzo IP, premere il tasto MENU sull'unità e inserire un nome utente e password. Dal menu impostazioni selezionare <System>, <Network Setup> e successivamente <LAN Setup>. Viene mostrato l'indirizzo IP.
- Avviare Internet Explorer (IE) dall'icona sul desktop o dal menu Start.



componente ActiveX richiesto dal software di monitoraggio è già presente in Windows IE.

- Dal menu principale di IE selezionare <Strumenti>, <Opzioni Internet> e fare clic sulla scheda <Sicurezza>.
- Selezionare <Siti attendibili> e fare clic su <Siti> per modificare le impostazioni.



SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – MODELLO DVR IBRIDO H.264 MANUALE UTENTE - Ver. 1.2 2-2014 ITA PAGINA 52





 Togliere il segno di spunta da "Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti dell'area". Digitare l'indirizzo IP del DVR nel campo e fare clic su <Aggiungi>.

Trusted sites	? 🔀
You can add and remove Web sites fro in this zone will use the zone's security	m this zone. All Web sites settings.
Add this Web site to the zone:	
http://192.168.7.184	Add
<u>W</u> eb sites:	
http://192.168.8.167 http://192.168.8.161 http://192.168.8.174	Remove
Require server verification (https:) for all site	es in this zone

- Fare clic su <OK> per confermare le modifiche e chiudere la finestra <Siti attendibili>.
- Nell'area "Livello di sicurezza" fare clic su <Livello personalizzato>. Viene mostrata la finestra delle Impostazioni di sicurezza.

Security	Settings		(? 🗙
Settings:				
ActiveX cor Automa Dis Ena Ena Ena Ena Ena Ena Ena Ena Ena En	atrols and plug-in atic prompting fo able and script behav ministrator appro able ad signed Active able able able mpt ad unsigned Act	r ActiveX cont iors wed X controls	rols	
Reset custom : Reset to: Low	settings v	ОК	Reset	el

- Alla voce <Controlli ActiveX e plug-in> impostare tutte le sottovoci su <Attiva> o <Chiedi conferma>.
- Fare clic su <OK> per salvare le modifiche e chiudere la finestra <Impostazioni di sicurezza>.

Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA Pagina 53





• Fare clic su <OK> per chiudere la finestra <Opzioni Internet>.

Passare alla prossima fase dell'installazione.

5.2.2 Installare il software di monitoraggio remoto

Per installare il software sul PC è sufficiente avviare il browser. L'indirizzo IP del DVR può essere salvato tra i preferiti del browser per un più facile accesso.

- Avviare Internet Explorer (IE) dall'icona sul desktop o dal menu Start.
- Digitare l'indirizzo IP del DVR nella barra degli indirizzi del browser.
- Appare la finestra di dialogo dei controlli e plug-in ActiveX. Premere <Sì> entrambe le volte per accettare. I plug-in del software di monitoraggio remoto vengono scaricati e installati sul PC non appena viene stabilita la connessione.



NOTA: Non inserire gli zeri iniziali nella stringa dell'indirizzo. P.es. non scrivere 192.068.080.006, ma 192.68.80.6. Se al posto della porta di default 80 ne viene scelta un'altra (per esempio 81), essa deve essere specificata nell'indirizzo (192.68.80.6:81).

Intern	et Explorer 🛛 🔀
£	Do you want to allow software such as ActiveX controls and plug-ins to run?

- Viene avviato un controllo automatico per verificare se il software sia già installato e per controllare che la versione presente nel PC sia la stessa presente nel DVR. Possono essere necessari fino a 30 secondi.
- Quando l'installazione del software è terminata, compare la schermata di login.





Enter	Network Password	×
? >	This secure Web Site (at 192.168.7.184) requires you to log on. Please type the User Name and Password that you use for DVR .	
	<u> <u> </u> </u>	

5.2.2.1 Effettuare il login/logout

Effettuare il login usando uno degli account presenti nel DVR. I diritti di accesso sono gli stessi impostati sul DVR.

A ogni DVR possono accedere simultaneamente fino a quattro account più l'account preimpostato "admin". Tuttavia, se l'account "admin" sta modificando il menu impostazioni dal pannello frontale del DVR, un altro "admin" collegato da remoto non può apportare modifiche. L'account "admin" che opera direttamente sul DVR ha la priorità.

Please type the User Name and Password that you use for I	
User Name User	OVR.
Password ****	
Save this password in your password list	

Per collegarsi al DVR ed effettuare il login:

- Avviare il software di monitoraggio remoto e inserire l'indirizzo IP del DVR nella barra degli indirizzi del browser. In alternativa, se l'indirizzo IP del DVR è stato inserito tra i preferiti, selezionarlo da lì.
- Inserire nome utente e password. Le proprie credenziali possono essere salvate per rendere più rapidi i successivi accessi. I valori di default sono admin e 1234.





- Fare clic su OK per effettuare il login. Possono essere necessari alcuni secondi di attesa.
- Se la connessione viene stabilita correttamente, nella finestra principale vengono mostrate le immagini in diretta delle telecamere collegate.

Se Internet Explorer viene chiuso, il sistema effettua il logout e si disconnette dal DVR.

5.2.2.2 Aggiornamenti software

Se sul DVR è presente una versione più recente del software, all'utente viene mostrata una finestra di dialogo per confermare l'aggiornamento. Di seguito la procedura per aggiornare il software.

Confi	irm 🛛 🔀
?	An Incompatible version of VideoViewer.ocx was detected on your PC. Would you like to download the correct version for proper operations? Notice: You must have Windows Administrator privilege to update successfully. Please start your browser again after it closed.

- Viene visualizzata la finestra di dialogo mostrata qui sopra. Fare clic su <Yes> per accettare l'aggiornamento.
- Riavviare Internet Explorer e inserire l'indirizzo IP del DVR nella barra degli indirizzi o, se il DVR è tra i preferiti, selezionarlo da lì.
- Quando l'installazione del software è terminata, compare la schermata di login.





5.3 Funzioni principali del monitoraggio remoto

Una volta stabilita la connessione con il DVR, compare la finestra principale del software di monitoraggio remoto. Per una descrizione grafica delle funzioni fare riferimento al documento **Setup Guide**.

Nei seguenti paragrafi vengono descritte le principali funzioni disponibili durante il monitoraggio remoto.

5.3.1 Visualizzazione di immagini in diretta

Per vedere le immagini in diretta provenienti dalle telecamere collegate al DVR, fare clic su <Live> nella barra degli strumenti della finestra principale. Selezionare la modalità di visualizzazione desiderata tra schermo intero e 4, 9, 16 o 20 finestre. Se si visualizza a schermo intero una telecamera a cupola, è possibile controllarla attraverso l'apposito menu. Di seguito viene descritto come selezionare la modalità di visualizzazione e come controllare una telecamera a cupola da remoto.

5.3.1.1 Selezionare la modalità di visualizzazione

Scegliere il numero di finestre che si desidera visualizzare sullo schermo e fare clic su uno dei pulsanti a schermo nella sezione MODE. È possibile visualizzare 4, 9, 16 o 20 telecamere. Per ingrandire una determinata telecamera a tutto schermo, fare doppio clic nella relativa finestra o clic sul corrispondente pulsante CAMERA.

5.3.1.2 Controllare le telecamere con Controllo Dome

Il software di monitoraggio remoto consente di controllare e configurare le telecamere a cupola (dome) da remoto.

Fare clic su uno dei pulsanti CAMERA a fianco dei quali è presente l'icona di una telecamera a cupola. La telecamera viene visualizzata a schermo intero. Il pannello di Controllo Dome viene mostrato nella finestra principale. Di seguito la descrizione delle voci presenti nel pannello:

Auto Focus (A.F.)

Mette automaticamente a fuoco l'immagine.





<u>Set Preset, Go Preset e Run Tour (•←)</u>

È possibile impostare fino a 255 posizioni predefinite delle telecamere a cupola. Il numero effettivo dipende tuttavia dal modello di telecamera.

Usare i tasti di direzione per muovere la telecamera nella posizione desiderata. Per impostare una posizione predefinita, premere questo pulsante, selezionare <Set Preset> e scegliere un numero tra quelli disponibili nel menu a discesa. È ora possibile richiamare la posizione predefinita attraverso il numero impostato.

Per richiamare una posizione predefinita, premere questo pulsante, selezionare <Go Preset> e scegliere un numero da quelli disponibili nel menu a discesa.

Per avviare la visualizzazione in sequenza delle posizioni predefinite (tour), premere questo pulsante e selezionare <Run Tour>.

Dome ID (ID)

Modifica l'ID e il protocollo di una telecamera a cupola. Solo gli utenti con diritti di accesso sufficienti possono accedere a questa funzione.

Focus +/-

Regola manualmente la messa a fuoco. Premere <Focus +> per mettere a fuoco più vicino, <Focus -> per mettere a fuoco più lontano.

<u>Iris +/-</u>

Apre/chiude il diaframma della telecamera per lasciare entrare più o meno luce. Premere <lris +> per aprire il diaframma, <lris -> per chiuderlo.

<u>Zoom +/-</u>

Allarga o stringe l'inquadratura. <Zoom +> per ingrandire un'area specifica, <Zoom -> per allargare l'inquadratura.

Pulsanti di direzione

Muovono la telecamera a cupola nelle quattro direzioni. Fare clic su una freccia per muovere la telecamera nella direzione corrispondente.





5.3.1.3 Zoom digitale

È possibile ingrandire le immagini sul monitor usando lo zoom digitale. Per usare lo zoom digitale, fare clic con il tasto destro del mouse sulla finestra di una telecamera, in qualsiasi modalità di visualizzazione, e selezionare la voce Digital Zoom. L'ingrandimento può essere controllato usando la rotellina del mouse.

Ruotare la rotellina in avanti per aumentare l'ingrandimento e indietro per ridurlo. Il livello di ingrandimento è mostrato nell'angolo superiore sinistro. L'ingrandimento massimo è 7x. Nell'angolo inferiore destro viene mostrata l'area attualmente ingrandita (il rettangolo bianco più piccolo) rispetto all'inquadratura piena (il rettangolo esterno più grande).

È inoltre possibile muovere l'area visualizzata tenendola cliccata con il tasto sinistro del mouse e trascinandola.



NOTA: Questa funzione utilizza una quantità elevata di risorse della CPU. Se la si utilizza si consiglia di chiudere gli altri programmi, per evitare un blocco del sistema.

5.3.1.4 Attivazione manuale degli output a relè

Il software di monitoraggio remoto permette di attivare manualmente da remoto eventuali dispositivi di output a relè. Per attivare un dispositivo, fare clic con il tasto destro sulla finestra di una telecamera e selezionare Relay Out A, B o C. Questa funzione si rivela particolarmente utile per attivare dispositivi a relè durante il monitoraggio remoto.





5.3.2 Registrazione istantanea

La funzione di registrazione istantanea permette di registrare il video sul proprio PC con un solo clic.



NOTA: Come impostazione predefinita l'audio è disattivato.

5.3.2.1 Registrare un video con Instant Recording

Per registrare un video con la funzione Instant Recording:

- Fare clic su <Instant Recording>.
- Selezionare la cartella di destinazione in cui salvare il video.
- Fare clic un'altra volta su <Instant Recording> per arrestare la registrazione.

NOTA: Il video viene salvato come file DRV.

5.3.2.2 Riproduzione di video registrati con Instant Recording

Per riprodurre un video registrato con la funzione Instant Recording:

- Sulla barra degli strumenti della finestra principale fare clic su <Play> e selezionare la scheda <Local Playback>.
- Scegliere un file registrato e fare clic su <Open>.
- Fare clic su <OK> per avviare la riproduzione.





5.3.3 Riproduzione dei video

Il software di monitoraggio remoto permette di riprodurre i video registrati dal DVR o dal disco rigido del PC.

Per accedere alla finestra di riproduzione, nella barra degli strumenti della finestra principale fare clic su <Play>. Nella finestra di riproduzione sono presenti tre schede: <Remote Playback>, <Local Playback> e <Verify>. <Remote Playback> riproduce i video dal DVR. <Local Playback> riproduce le registrazioni salvate sul disco rigido del PC. <Verify> verifica se un video esportato è stato alterato.

Durante la riproduzione sul PC, sia da remoto che in locale, il DVR continua a registrare.

5.3.3.1 Riprodurre un video da remoto

Per vedere un video da remoto, nella barra degli strumenti della finestra principale fare clic su <Play> e selezionare la scheda <Remote Playback>. Viene mostrata la finestra di <Remote Playback>.

Le voci <From> e <To> nella finestra <Available Record Video> mostrano la data e ora per le quali sono disponibili registrazioni.

Per riprodurre da remoto parti di un video:

- Nel campo <Select> selezionare <Playback>. Si avvia la riproduzione.
- Nel campo <Start> modificare la data inserendo manualmente i numeri o usando i tasti di direzione.

Per inserire manualmente:

Fare clic sul campo contenente il giorno, mese o anno della data e digitare i numeri. Ripetere la procedura per regolare l'ora, i minuti e i secondi.

Per usare i tasti di direzione:

Fare clic sul pulsante con la freccia di fianco al campo della data per visualizzare il calendario. Usare quindi i tasti destra e sinistra nella parte alta per modificare la data. Usare i tasti su e giù di fianco al campo dell'ora per modificare l'ora.

• È inoltre possibile selezionare data e ora usando la barra di scorrimento blu.





- Fare clic su <OK> per avviare la riproduzione o su <Close> per annullare.
- Nel campo <Select> è presente anche l'opzione <Download (.DRV)>.
 Essa serve a scaricare sul proprio PC il segmento di video selezionato.
 Per selezionare la durata del segmento fare riferimento alla procedura appena descritta. Il file viene salvato nel formato DRV.

5.3.3.2 Riprodurre un file DRV salvato in locale

Dalla scheda <Local Playback> è possibile riprodurre i file DRV salvati sul disco rigido del PC.

Per riprodurre con il software di monitoraggio remoto un file DRV salvato sul PC:

- Fare clic su <Open>. Appare la finestra di selezione file.
- Selezionare il file DRV da riprodurre e fare clic su <OK>.
- Nella finestra <Local Playback> fare clic su <OK> per avviare la riproduzione o su <Cancel> per annullarla.
- Controllare la riproduzione con i comandi della modalità Playback.
- Per arrestare la riproduzione e tornare alla modalità Live, fare clic su <Live>.

5.3.3.3 Controlli durante la riproduzione

Durante la riproduzione di un video locale o remoto, il software di monitoraggio è in modalità Playback. Nella finestra principale viene visualizzata la barra con i controlli per la riproduzione. Di seguito vengono descritti i controlli e gli indicatori attivi durante la riproduzione:

lcon a	Nome	Descrizione
••	Fast Backward / Step Backward	 Avvia la riproduzione all'indietro. Premere ripetutamente per cambiare la velocità di riproduzione: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x o 32x. Quando il video è in pausa, premere per scorrere indietro un fotogramma alla volta
▶/	Play / Pause	 Mette in pausa la riproduzione. Premere di nuovo per riavviarla.
	Fast Forward / Step Forward	 Avvia la riproduzione in avanti. Premere ripetutamente per cambiare la velocità di riproduzione: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x o 32x. Quando il video è in pausa, premere per scorrere avanti un fotogramma alla volta.





5.3.4 Verifica della firma digitale

La firma digitale serve ad autenticare i video esportati dal DVR. Per verificare la firma digitale:

- Nella barra degli strumenti della finestra principale, fare clic su <Play>.
- Selezionare la scheda <Verify>. Viene mostrata la finestra di verifica.
- Fare clic su <Browse> e selezionare i file *.gpg, *.avi e *.sig che appartengono al video da autenticare.
- Fare clic su <Verify> per avviare la verifica della firma digitale.
- I risultati sono mostrati nel campo <Status Log>. L'esito della verifica può essere GOOD o BAD. GOOD significa che il video esportato non è stato alterato.

5.3.5 Ricerca di video dall'elenco degli eventi

Fare clic su SEARCH. Compare l'elenco degli eventi. L'elenco contiene informazioni sugli allarmi che l'unità ha registrato e salvato. Nell'elenco possono esserci fino a 1024 eventi.

L'elenco mostra per ogni evento il numero progressivo, la data e l'ora, il tipo di evento (per esempio Alarm In, Motion Detection, Video Loss) e la telecamera che lo ha registrato.

Per visualizzare un video collegato a un evento:

- Nella barra degli strumenti della finestra principale, fare clic su SEARCH. Appare l'elenco degli eventi.
- Scorrere l'elenco ed evidenziare gli eventi che interessano.
- Fare doppio clic sull'evento desiderato per visualizzarlo.

5.3.6 Istantanee dello schermo (Snapshot)

La funzione Snapshot è un semplice strumento per la cattura di istantanee dello schermo. Cliccando sul pulsante SNAPSHOT viene catturata un'istantanea della finestra attualmente visibile sullo schermo. Il file, di tipo JPEG, viene salvato sul desktop con il nome "Snapshot-*".





5.3.7 Integrità dei dischi rigidi (Health Status)

Questa funziono consente di verificare l'integrità dei dischi rigidi del DVR. Le informazioni disponibili sono:

Device Name

Nome identificativo del disco.

Int./Ext. Disco interno o esterno.

<u>Total Size</u> Capacità totale del disco.

<u>State</u> Disco attivo o inattivo.

Temperature

Temperatura del disco in gradi Celsius.

5.3.8 Streaming normale e doppio

A seconda della larghezza di banda disponibile sulla rete, è possibile scegliere tra due opzioni di streaming: normale o doppio. Il valore preimpostato è streaming normale.

Lo streaming normale è consigliato per reti ad alta velocità. A seconda della capacità del disco rigido e dell'utilizzo di banda, impostare il software di monitoraggio remoto affinché usi più o meno banda.

Per reti con banda limitata, è consigliabile lo streaming doppio. Questa modalità permette di avere uno streaming di alta qualità sul DVR locale e uno streaming di qualità inferiore, ma più veloce, sul dispositivo remoto. Per selezionare lo streaming doppio, fare clic sull'icona della larghezza di banda. L'icona cambia colore. È poi possibile scegliere il bit rate per ottenere la miglior qualità possibile delle immagini.





5.3.9 Aggiornamento del software e riavvio del DVR da

remoto

È possibile aggiornare il software e riavviare il DVR da remoto.

Aggiornamento del software da remoto

Nella barra degli strumenti della finestra principale, fare clic su MENU. Viene mostrata una finestra di configurazione. Selezionare <System Setup> \rightarrow <System/Version Info>. Viene visualizzato il menu mostrato più in basso. Per avviare l'aggiornamento fare clic su <Execute> e localizzare il file *.tar o i file *.tgz e *.md5.

Configuration		
System Setup System Xetsion Info Language Date/Time Unit Name Show Unit Name Network Setup RS485 Setup Audio Output/Key Beep Camera Setup Record Setup Ferent Setup	Model Name Video System Hardware Software DSP MAC Address 1 MAC Address 2	********** NTSC ************************************
— Database Setup — Configuration I⊕ POS Setup — Shutdown	Software Upgrade Via Internet	
	Video Info.	
		OK Cancel Apply

Riavvio da remoto

Dalla stessa finestra di configurazione selezionare <Shutdown> (vedi figura sotto). Quindi fare clic su <Execute> per riavviare il DVR.

Sustem Version Info	Reheat	Furnita	
Language Date/Time Out/Time Unit Name Show Unit Name Show Unit Name Style Resolut/Key Beep Camera Setup Record Setup Card Setup Database Setup Oardiguration POS Setup Shutdown	Auto Rebooting Rebooting Time	ОFF (АМ 12:00	

Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA Pagina 65





5.3.10 Risoluzione dei problemi del software di

monitoraggio remoto

Cosa fare se il server chiede di aggiornare il software ogni volta che il DVR si collega? Se la seguente finestra viene visualizzata ripetutamente, è necessario eliminare i file temporanei di Internet. Seguire la procedura descritta di seguito.

Confi	rm 🛛 🛛
?	An Incompatible version of VideoViewer.ocx was detected on your PC. Would you like to download the correct version for proper operations? Notice: You must have Windows Administrator privilege to update successfully. Please start your browser again after it closed.

• Dal menu principale di Internet Explorer selezionare <Strumenti>, <Opzioni Internet> e fare clic sulla scheda <Generale>.

ieneral	Securitu	Privacu	Content	Connections	Programs	Advancer
	occounty	1 mady	CORRECT	Connections	Trogramo	Haranoos
Home	page					5
	You ca	n change	which pao	ae to use for vo	ur home pao	ie.
	· · · · ·					
0.00	Addres	is: ab	out:blank	8		
			urront	Lise Default		lank
		Oser	unent	Use Delauit		
Tom	oroni loton	ant films				
remp	Dialy milen	let nies				614
	for quic	you view k viewinc	on (ne inte Llater	rnet are stored	in a special	roider
-	J tor quie		, ideoi.			
	ſ	Delete Co	okjes	Delete <u>F</u> iles	Settin	gs
1						
Histor	ų —					
	The Hi	storu folde	r contains	links to pages u	unu've visite	d for
C.	quick a	iccess to	recently vi	ewed pages.	rou to tioko	a, ioi
	-					
	Days to	o <u>k</u> eep pa	ges in histo	ory: 20 😂	Clear H	listory
	lara	- East	1	Languages		asibilitu
C.	1015	L LOT	jus	Languages.		ssibility

• Nel campo <File temporanei di Internet> fare clic su <Cancella file>. Viene mostrata la seguente finestra:






- Spuntare la casella <Elimina tutto il contenuto non in linea> e fare clic su <OK>.
- Inserire l'indirizzo IP del DVR per ripristinare la connessione.

TELEDATA



Appendice A: Dischi rigidi consigliati

Di seguito un elenco dei dischi SATA consigliati.

Marca	Modello	Codice modello	Capacità
	DeskStar	HDS721050CLA662	500GB
Hitachi	Deskstar	HDS721010CLA332	1,0TB
	DeskStar	HDS723030ALA640	3TB
	SV35	ST1000VX000	1,0TB
Socrato	SV35	ST2000VX000	2,0TB
Seagale	SV35	ST2000VX002	2,0TB
	SV35	ST3000VX000	3,0TB
	AP-GP	WD5000AUDX	500GB
	AP-GP	WD10EUCX	1,0TB
WD	AP-GP	WD10EURX	1,0TB
	Caviar Blue	WD10EALX	1,0TB
	Green Power	WD30EURS	3,0TB



NOTA: Dopo che un disco è stato installato con successo, nel menu impostazioni, alla voce <Database> \rightarrow <Internal Disks>, è visibile un numero di fianco al nome del disco. Questo numero rappresenta la porta SATA a cui il disco è collegato.





Appendice B: Telecomando

Con il DVR viene fornito un telecomando. I tasti per le normali operazioni (a sinistra) e quelli per il controllo delle telecamere a cupola (a destra) sono mostrati nella seguente figura:



Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA Pagina 69



I tasti del telecomando hanno le stesse funzioni dei tasti sul pannello frontale del DVR. L'unica differenza è rappresentata dal tasto <DVR SEL>. Il tasto DVR Selection serve a commutare tra diversi DVR.

Un telecomando può infatti controllare fino a 16 DVR. Per configurare il telecomando, la prima cosa da fare è assegnare un identificativo univoco (Unit ID) a ogni DVR.

Per modificare l'ID di un DVR eseguire la seguente procedura dal pannello frontale del DVR: <Main Menu> \rightarrow <System> \rightarrow <RS485 Setup> \rightarrow <Unit ID>. Impostare l'ID del DVR su un numero compreso tra 224 e 239. Uscire dal menu.

Di seguito la tabella di corrispondenza tra ID e numeri del telecomando:

Unit ID del DVR	224	225	226	227	228	229	230	231
N. sul telecomando	1	2	3	4	5	6	7	8
Unit ID del DVR	232	233	234	235	236	237	238	239

Dopo aver modificato l'ID del DVR, è possibile selezionarlo dal telecomando. Premere <DVR SEL> seguito dal numero di selezione del DVR. P.es., se l'ID del DVR è stato impostato a 225, premere <DVR SEL> e subito dopo il tasto 2. Ora il telecomando può controllare solo il DVR specificato. Premere <DVR SEL> seguito da un altro numero per controllare un altro DVR.

Per uscire dalla modalità di controllo di un singolo DVR, premere <DVR SEL> seguito da <ESC>.





È possibile controllare il DVR con un mouse USB. Per usare un mouse USB:

Inserire il mouse in una delle porte USB del DVR. Muovere il mouse. Dovrebbe comparire il puntatore. Muovere il puntatore verso il lato destro dello schermo. Viene mostrato il pannello della modalità Live. Le icone del pannello Live equivalgono ai tasti sul pannello frontale del DVR.

Fare clic con il tasto sinistro equivale a premere il tasto ENTER. Fare clic con il tasto destro equivale a premere il tasto ESC. La rotellina è usata per modificare i valori.



P.es., se si desidera cambiare l'ID di una telecamera a cupola, entrare nel menu impostazioni con un account autorizzato e fare clic su: <Camera> \rightarrow <Dome ID>.

Fare clic con il tasto sinistro su <Dome ID> e scorrere la rotellina su o giù. Il numero ID cambia. Fermarsi quando si raggiunge il numero desiderato e fare clic con il tasto sinistro su <Dome ID>. Il numero ID è cambiato.

NOTA: Per regolare la sensibilità del mouse, accedere al menu impostazioni con un account autorizzato e selezionare <Monitor> \rightarrow <Mouse Sensitivity>.

Funzioni speciali

Se si utilizza un mouse USB diventano disponibili due funzioni speciali. Una è l'allineamento dei nomi delle telecamere e l'altra è l'impostazione facilitata dell'area di rilevamento del movimento.

Allineamento dei nomi delle telecamere

È possibile cambiare la posizione sullo schermo del nome della telecamera. Per farlo è sufficiente fare clic con il tasto sinistro sul nome e trascinarlo nella posizione desiderata. Se si desidera collocare i nomi di tutte le telecamere nella stessa posizione di un determinato canale, fare clic con il tasto destro sul nome del canale desiderato e selezionare dal menu <Align Here>. È inoltre possibile selezionare il tipo di monitor (BNC o VGA). Altre funzioni permettono di collocare simultaneamente tutti i nomi delle telecamere in una posizione predefinita.





Impostazione dell'area di rilevamento del movimento

L'uso del mouse facilita molto l'impostazione dell'area di rilevamenteo del movimento. Dal menu impostazioni selezionare <Event> \rightarrow <Per Channel Config> \rightarrow <Detection Config> \rightarrow <Detected Area Setup>. Lo schermo viene suddiviso in una griglia di 16x12 riquadri all'interno dei quali il rilevamento di movimento può essere attivato o disattivato.

Fare clic su un riquadro con il tasto sinistro per attivarlo o disattivarlo. Per selezionare più riquadri, tenere premuto il tasto sinistro e trascinare il mouse. Al rilascio del pulsante viene mostrato un menu a discesa. Per attivare il rilevamento del movimento nei riquadri selezionati, selezionare <Block Select>. Per disattivarlo, selezionare <Block Deselect>. Per annullare premere <Cancel>.

Se si preme il tasto destro del mouse, viene visualizzato un menu diverso, con le seguenti voci: <Select All>, <Deselect All> e <Confirm>. Per attivare il rilevamento del movimento in tutti i riquadri, selezionare <Select All>; per disattivarlo, selezionare <Deselect All>. Una volta terminato, selezionare <Confirm> per salvare le impostazioni e uscire dalla configurazione.



NOTA: Questa funzione speciale è disponibile anche nel menu di impostazioni della maschera privacy e in quello della ricerca Smart Search.





Appendice D: Controlli da tastiera

Nella figura sono rappresentati i tasti usati per controllare il DVR con una tastiera.



Sistema di Videosorveglianza – Modello DVR Ibrido H.264 Manuale Utente – Ver. 1.2 2-2014 ITA Pagina 73





Appendice E: Controllo jog/shuttle

La manopola per il jog/shuttle offre una grande agilità nel controllo della riproduzione. Si noti che la manopola è attiva solo se il DVR è in modalità Playback.



Mentre è in corso la riproduzione di un video registrato, con la ghiera per lo shuttle è possibile variare la velocità di riproduzione in avanti o indietro. Per aumentare la velocità di riproduzione in avanti/indietro, ruotare la ghiera in senso orario/antiorario. A seconda di quanto viene ruotata la ghiera, la velocità aumenta da 1x a 2x, 4x, 8x, 16x e 32x, sia in un senso che nell'altro. Si veda la seguente figura:



All'interno della ghiera per lo shuttle si trova il disco per il jog (figura in basso). Può essere ruotato in entrambe le direzioni. Dopo aver messo in pausa il video, usare il disco jog per scorrere la registrazione un fotogramma alla volta. Per mandare avanti di un fotogramma, ruotare il disco in senso orario. Per mandare indietro di un fotogramma, ruotarlo in senso antiorario.











Appendice F: Installazione di una telecamera IP

Di seguito viene mostrata l'installazione attraverso Internet di una telecamera IP della serie Nx.

Inserire l'indirizzo IP della telecamera (per esempio 192.168.1.242) per accedere alla pagina Web di amministrazione. Inserire nome utente e password di un utente amministratore (per esempio admin e 1234).



Step 1. Aprire la scheda <System> e fare clic su <Network> → <Basic>. Individuare la porta di gestione e la porta RTSP. La porta di gestione è 80, quella RTSP è 8203.



Megapixel	Home	System	Streaming	Camera	Logout				
System	Network								
Security 🔻	General								
Network	Get IP a	address auton	atically						
Basic	O Use fixe	d IP address							
Dasic	IP ad	dress		192.168.7.	126				
QoS	Subne	et mask		255.255.25	5.0				
SNMP	Defau	ilt gateway		192.168.7.254					
UPnP	Prima	ry DNS		192.168.10	.1				
DDNS	Secor	ndary DNS		182.168.10	.6				
Mail	🔍 Use PPP	юЕ							
FTP	User i	name							
НТТР	Passv	vord							
Motion detection	1			Save					
Network failure detection	Advance	d							
Network failure detection	Web s	Server port		80					
Tampering	RTSP	port		8203					
Storage management	MJPE	G over HTTP p	port	8008					
Recording	HTTP	S port		443					
File location	1			Save					







Step 2. Fare clic su <View information> → <Parameters> per visualizzare le impostazioni correnti della telecamera: Brightness=128, Sharpness=0 e Contrast=64.

			(T)				
Megapixel	Home	System	Streaming	Camera	Logout		
System	Param	neter list					
Security	·	Mega Pixel Ca	mera Initial Configu	ration File			* =
Network	·	[Camera setti	ng]				
DDNS		exposure mod	e = <auto></auto>				
Mail		min shutter sp	eed = <8>				
FTP		fixed shutter s	speed = <56>				
нттр		white balance	mode = <auto></auto>				
Motion detection		white balance	rgain = <57>				
Network failure detection		white balance	bgain = <54>				
Tampering		backlight com	pensation = <off></off>				
Storage management	1 [brightness val	ue = <128>				
Recording		sharpness valı	ue = <0>				
File location		contrast value	e = <64>				
View information		saturation = <	:64>				w
		4				Þ	
Log file							
User information							
Parameters							
Factory default							

Step 3. Aprire la scheda <Streaming> e selezionare <Video Format>. Individuare la risoluzione video: main stream = H.264 720p (25fps), dual stream = H.264 D1 (25fps).

Megapixel	Home	System	Streaming	Camera	Logout					
Video Format	Video Form	iat								
Video Compression	Video Reso	/ideo Resolution :								
Video OCX Protocol	H.264 + H.264 ▼									
Video Frame Skip	L	H.264 720	p (25fps) + H.	264 D1 (25fps))					
Video Mask		 H.264 720 H.264 720 	p (25fps) + H.	264 CIF (25tps						
Audio		\square H 264 720p (25fps) + H 264 OVGA (25fps)								
		H.264 720p (25fps) + H.264 QVGA (25fps Baseline) Save								
	Note :									
	Image attachment by FTP or E-mail will be available only while MJPEG streaming is selected.									
	Text Overlay Settings :									
	Include date Include time									
		Include te	xt string:							
		Save								





Step 4. Aprire la scheda <**Camera**> del DVR e configurare la telecamera IP. Selezionare il canale riservato alla telecamera IP. Viene mostrata la seguente finestra:

	IP Camera	
IP Camera Select IP Camera Name IP Camera Hidden Enable PnP		CH17 CH17 Off On
Device Search Hostname/IP Connection Setup		192.168.1.242
Device Setup Activated Status Copy Settings		No

- Step 5. Se la telecamera IP è compatibile con UPnP ed è nella rete locale, avviare la ricerca automatica selezionando <Device Search> e in seguito ENTER. In alternativa, compilare manualmente il campo <Hostname/IP> con 192.168.1.242.
- Step 6. Modificare i parametri di connessione selezionando il menu <Connection Setup>. Account=Admin, Password=1234 e Management Port=80.

Connection Setup	
Account	Admin
Password	****
Management Port	80
Main Štream Setup	
Dual Stream Setup	
IP Dome Protocol	NONE
IP Dome ID	

Step 7. Configurare lo stream principale dal menu <Main Stream Setup>: Streaming Format=H264. Se la voce <Advance Streaming Options> è su <Off>, i campi <Streaming Port> e <Streaming Protocol> si configurano automaticamente. Se è necessario inserire parametri diversi, impostare <Advance Streaming Options> su <On> e modificare i campi manualmente.

Main Stream Setup	
Streaming Format	H264
Advance Streaming Options	On
Streaming Index	Stream1
Streaming Port	8203
Streaming Protocol	RTP+RTSP



Step 8. Se si desidera collegare la telecamera IP in streaming doppio, accedere al menu <Dual Stream Setup> e impostarla come segue: Dual Streaming Support=Yes, Dual Streaming Recording=Yes o No, e Dual Streaming Format=H264. Se la voce <Adv. Dual Streaming Options> è su <Off>, le voci <Dual Streaming Port> e <Dual Streaming Protocol> si configurano automaticamente. Se è necessario inserire parametri diversi, impostare <Adv. Dual Streaming Options> su <On> e modificare i campi manualmente.

Main Stream Setup	
Dual Streaming Support	Yes
Dual Streaming Recording	Yes
Dual Streaming Format	H264
Adv. Dual Streaming Options	On
Dual Streaming Index	Stream2
Dual Streaming Port	8203
Dual Streaming Protocol	RTP+RTSP

Step 9. Modificare i parametri del dispositivo selezionando il menu <**Device Setup**>. Impostare: Sharpness=0, Brightness=128 e Contrast=64.

	Device Setup
Product ID	Nx Series
Image Resolution	H264(720P)+H264(D1)
Sharpness	0
Brightness	128
Contrast	64
Apply	No

- Step 10. Impostare < Apply> su < Yes> per applicare i parametri al dispositivo.
- Step 11. Impostare <IP Camera> → <Activated> su <Yes>. Le immagini provenienti dalla telecamera compaiono sullo schermo dopo pochi secondi.
- Step 12. Selezionare <IP Camera> → <Status> per visualizzare lo stato corrente della telecamera. Le informazioni sono in sola lettura.

	Status	
Streaming Format	H264(MP)	H264(MP)
Resolution	1280×720	720×576
PPS	25,40	25,40
Bandwidth	189.34 kbps	51.59 kbps
Pkg. lost rate	0.00%	0.00%







Risoluzione dei problemi.

Se sul monitor non compare alcuna immagine:

- 1. Controllare che il dispositivo IP collegato sia supportato dal DVR. Assicurarsi che le voci <Streaming Port>, <Streaming Protocol> e <Streaming Format> siano impostate correttamente.
- 2. Controllare la voce <Hostname/IP>. Provare a collegare la telecamera IP direttamente attraverso il browser.
- Nel menu <Connection Setup> assicurarsi che le voci <Account>, <Password> e <Management Port> siano impostate correttamente. Controllare che le voci nel menu <Device Setup> siano impostate correttamente. Provare a collegare la telecamera IP direttamente attraverso il browser.
- 4. Se tutte le impostazioni sono corrette, il problema potrebbe dipendere dalla larghezza di banda disponibile.
 - ◆ Ridurre la risoluzione, qualità o frequenza dei fotogrammi della telecamera IP.
 - Ridurre le impostazioni GOV/GOP.